

# 华为擎云 C5e

## 用户指南



# 目录

## 基础使用

常用手势	1
锁屏与解锁	3
了解桌面	3
控制中心	12
截屏和录屏	17
多窗口	23
开关机和重启	30
充电	30

## 智慧功能

智慧视觉	33
服务中心	34
超级终端	35
多屏协同	36
华为分享	42
智慧打印	43

## 相机图库

拍摄照片	46
动态照片	47
专业相机	48
录制视频	50
延时摄影	51
相机设置	51
管理图库	53
编辑图片与视频	55

## 应用

日历	58
备忘录	59
华为笔记	63

## 设置

显示和亮度	67
通知和状态栏	67
生物识别和密码	70
安全	73
隐私	73
健康使用平板	74
辅助功能	75
系统和更新	76



# 基础使用

## 常用手势

### 了解平板常用手势与快捷操作

#### 全面屏导航手势

进入设置 > 系统和更新 > 系统导航方式，确保选择了手势导航。





	<p><b>返回上一级</b> 从屏幕左边缘或右边缘向内滑动</p>
	<p><b>返回桌面</b> 从屏幕底部边缘上滑</p>
	<p><b>进入最近任务</b> 从屏幕底部边缘向上滑并停顿</p>
	<p><b>结束单个任务</b> 查看多任务时，上滑单个任务卡片</p>
	<p><b>快速切换应用</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 沿屏幕底部边缘横向滑动</li><li>· 使用该功能前，在系统导航方式界面中，点击更多设置，请确保底部边缘横滑切换应用开关开启。</li><li>· 从屏幕底部边缘弧线滑动</li></ul>

**i** 若您的设备中无底部边缘横滑切换应用开关，则不支持该功能，请以实际情况为准。



## 指关节手势





使用指关节前，请选择以下方式开启此功能（取决于您的机型）：

- 进入**设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势**，开启**截屏**和**录屏**开关。
- 进入**设置 > 辅助功能 > 手势控制 > 智能截屏**，开启**智能截屏**开关。

	<p><b>截屏</b> 单指关节双击屏幕</p>
	<p><b>滚动截长屏</b> 单指关节敲击屏幕后画S</p>
	<p><b>截取局部屏幕</b> 单指关节敲击屏幕后画圈</p>
	<p><b>录屏</b> 双指指关节双击屏幕</p>

## 更多手势

	<p><b>进入桌面编辑状态</b> 在桌面上双指捏合。</p>
	<p><b>进入锁屏快捷操作面板</b> 锁屏后，点亮屏幕，然后单指从底部上滑。</p>

	<p><b>打开搜索</b> 从桌面中部向下滑动，打开搜索框。</p>
	<p><b>打开通知消息</b> 从屏幕顶部左侧下滑出通知消息。</p>
	<p><b>打开快捷开关</b> 从屏幕顶部右侧下滑出<b>控制中心</b>，点击  展开快捷开关栏（取决于您的机型）。</p>

## 锁屏与解锁

### 锁屏与解锁

#### 锁定屏幕

##### 自动锁屏

一段时间不操作平板，平板将自动锁屏。

您可以进入**设置 > 显示和亮度 > 休眠**，选择对应的屏幕自动休眠时长。


##### 手动锁屏

按电源键锁定屏幕。

#### 点亮屏幕

您可以通过以下方式点亮屏幕（取决于您的机型）：

- 按电源键点亮屏幕。
- 进入**设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 亮屏**，开启并使用**拿起设备亮屏**、**双击亮屏**。

 若您的平板中无此菜单，则不支持该功能。请以实际情况为准。

#### 解锁屏幕

**密码解锁**：点亮屏幕后，从屏幕中部向上滑动，会出现密码输入面板。输入锁屏密码即可。

**人脸解锁**：点亮屏幕后，将平板对准人脸，平板会自动进行人脸识别校验，校验成功后即可解锁。

## 了解桌面

## HarmonyOS 桌面简介

HarmonyOS 新桌面提供了服务卡片、大文件夹和小艺建议等功能，信息更丰富，操作更快捷。还可智能聚合同色系或同类型的图标和卡片，美观且使用方便。

### 了解新桌面




- **状态栏:** 通过顶部状态栏查看平板状态、通知消息。
- **大文件夹:** 无需展开文件夹，可一步打开文件夹中的应用，还可调节文件夹尺寸。
- **服务卡片:** 无需打开应用，可快速预览应用信息或使用常用功能，还可将多张卡片进行堆叠或组合。
- **小艺建议:** 基于使用场景和个人习惯进行服务推荐。当您所处时间、地点或行为发生变化时，推荐的服务内容随之变化。
- **屏幕切换指示条:** 左右滑动查看应用、桌面小工具。屏幕切换指示条显示当前屏幕所在位置。
- **快捷操作栏:** 放置经常使用的应用。

### 智能布局新桌面

您可使用智能布局，将同色系或同类型的桌面图标和卡片，智能聚合在同一屏，美观且使用方便。

- 1 在桌面上双指捏合，进入桌面编辑状态。
- 2 点击布局，选择按颜色布局或按分类布局，对桌面图标和卡片进行自动布局。


3 点击**换一换**，可预览不同的桌面样式，然后点击，根据界面提示完成操作。

若您需恢复到智能布局前的桌面，可在桌面双指捏合进入编辑界面，点击**布局** > **原始布局**。

## 使用服务卡片

使用服务卡片，您可以：

- 快速预览或操作应用，例如查看天气、播放歌曲等。
- 将卡片添加到桌面，根据喜好选取不同样式，打造个性化桌面。
- 将多张卡片堆叠或组合，节省桌面空间，使桌面更简洁，操作更方便。


底部带有提示条的应用支持服务卡片功能。


您也可在**设置** > **桌面和壁纸** > **桌面设置** > **显示提示条**中关闭提示条标识。

 部分场景下不支持服务卡片，请以实际情况为准。

## 添加卡片到桌面


您可通过如下任一方式，将卡片添加到桌面：

- 上滑应用图标，展开卡片，点击，可快速将卡片添加到桌面。
- 上滑应用图标，长按展开的卡片，选择**更多服务卡片**，选择所需卡片样式，然后点击**添加到桌面**。
- 长按应用图标，点击**服务卡片**，选择所需卡片样式，然后点击**添加到桌面**。
- 在桌面上双指捏合，点击**服务卡片**，选择所需卡片，点击**添加到桌面**。或长按所需卡片，拖至桌面空白处。

 使用该功能前，请将您的设备升级到最新版本。

若当前屏幕没有空间，平板就在下一屏幕找空位放置。若当前屏幕和下一屏幕均无空位，平板自动在当前屏幕右侧新建一屏放置。


您也可在**更多服务卡片**界面，长按卡片拖动到屏幕空位，在拖动过程中，如需撤销，可将卡片拖动到屏幕上方撤销区。

-  · 不支持将卡片固定在文件夹中。
- 部分场景下不支持上滑展开卡片，请以实际情况为准。

## 堆叠卡片

您可将多张同尺寸卡片或组合卡片堆叠起来，节省桌面空间，让桌面更简洁。



 配图仅供参考，请以产品实际为准。

### 堆叠卡片操作：

长按并拖动卡片至其他同尺寸卡片或组合卡片上，使其完全重叠，触发堆叠后松开手指可形成堆叠。

### 查看堆叠卡片：

上滑或下滑已堆叠卡片，可查看该堆叠卡片中的所有卡片。

### 管理堆叠卡片：

#### 1 您可以通过以下任一方式展开全部卡片：

- 向下长滑展开全部卡片。
- 长按堆叠卡片，点击**展开堆叠**。


#### 2 展开后，通过如下操作管理堆叠卡片：

- **调整卡片位置**：长按某张卡片，拖动调整该卡片位置。
- **置顶某张卡片**：点击某张卡片，可将其置顶到堆叠卡片顶层。
- **移出某张卡片**：长按某张卡片，向屏幕边缘处拖动并停顿，待移出堆叠卡片后，拖至桌面空白处。
- **移除某张卡片**：左滑某张卡片，可将其从堆叠卡片中移除。
- **删除堆叠卡片**：将堆叠卡片中的全部卡片逐一移除后，自动删除堆叠卡片。



## 组合卡片


您可将多张任意尺寸卡片组合在一起，还可以在组合卡片中加入常用快捷方式，点击即可进入相应功能，让操作更便捷。






 配图仅供参考，请以产品实际为准。

### 添加组合卡片：

- 长按并拖动卡片至其他任意尺寸卡片上，使其部分重叠，展开背板后松开手指可形成组合卡片。
- 在桌面上双指捏合，点击**服务卡片 > 组合卡片**，长按待添加的组合卡片，点击**添加至桌面**。或点击 ，选择您喜欢的卡片自由组合，然后点击 。

 使用该功能前，请将您的设备升级到最新版本。

### 编辑组合卡片：

长按组合卡片，点击**编辑组合卡片**后，可添加或删除**服务卡片、快捷方式**。点击 、 或 ，切换不同的尺寸模板。长按拖动调整已添加内容的位置。

### 移除组合卡片：


长按组合卡片，点击**移除组合卡片**，可将该组合卡片整体移除。

### 重命名组合卡片：

长按组合卡片，点击**重命名**，可重新编辑该组合卡片的名称。

若组合卡片有空位，您可以通过拖动方式将卡片添加到组合卡片中。若组合卡片空间不足，可在**编辑组合卡片**界面中，切换大尺寸模板。

您也可以长按组合卡片中的某张卡片，对该卡片进行**编辑**或**移除**。

 部分卡片不支持编辑，请以实际情况为准。

## 编辑和移除卡片


### 编辑卡片：

长按卡片，选择**编辑**，可对卡片显示信息进行设置。

例如：您可将图库卡片的封面设置为指定图片。长按图库卡片，点击**编辑** > **选择图片**，根据提示设置。

### 移除卡片：


长按卡片，选择**移除**，可将服务卡片从桌面删除。

-  部分应用卸载后，其对应卡片也会移除。
- 部分卡片不支持编辑，请以实际情况为准。

## 创建和使用大文件夹

您可使用大文件夹对桌面应用图标进行分类管理，无需展开文件夹，可直接点击应用图标打开应用，还可调节文件夹尺寸，灵活布局您的桌面。




 配图仅供参考，请以产品实际为准。

## 创建大文件夹

- 1 长按应用图标，然后将其拖动到另一个图标上，两个图标将集合在一个新文件夹中。部分平板会根据应用类型，自动命名文件夹，并同时智能推荐同类型应用，您可选择是否添加至新文件夹中。
- 2 长按新文件夹，弹出菜单中选择**显示为大文件夹**。
- 3 点击大文件夹右下角，打开大文件夹，点击文件夹名称，输入新名称。您还可长按大文件夹，选择**重命名**，输入新名称。

## 大文件夹常用操作

您可进行如下任一操作：

- **调整文件夹尺寸：**长按大文件夹，弹出菜单后松开手指，拖动四周蓝色边缘或拐角，调整到合适的尺寸后，点击桌面空白处完成操作。
- **打开或退出：**点击大文件夹右下角，进入文件夹。进入后，点击文件夹空白区域即可退出。当应用图标超过一页显示时，在大文件夹右下角显示堆叠图标，您可点击该堆叠图标进入文件夹。
- **添加或移除应用：**打开大文件夹，点击 。部分平板会根据文件夹内已有应用类型，智能推荐同类型应用，您可根据界面提示添加或移除应用，若将应用全部取消勾选，此文件夹将被删除。

- **切换显示方式**：长按可自由切换大小文件夹。例如，长按小文件夹，弹出菜单中选择**显示为大文件夹**。

## 添加和使用小艺建议

小艺建议将主动推荐工作生活中所需的服务和应用。

根据您当下所需，小艺建议将即时响应，动态推荐，便于您高效触达所需服务。

随着持续使用，小艺建议将越来越懂您，越用越顺心。

### 添加和更换小艺建议中的服务和应用

- 长按小艺建议中的图标区域，选择**更多服务卡片**，按照界面提示，可以添加一个新的小艺建议。
- 长按小艺建议中的服务/应用，选择**不感兴趣**，按界面提示操作后，系统会进行更换。


### 在桌面添加小艺建议

从平板底部的左下角或右下角向斜上方滑动（或沿着边缘上滑），进入服务中心，在**发现**页签找到小艺建议，点击小艺建议后，根据界面提示添加到桌面。

### 删除小艺建议

- 长按小艺建议中服务或应用图标和外框之间的空白区域，选择**移除**，按照界面提示，确认删除桌面的小艺建议。
- 在主屏幕双指捏合，进入桌面编辑状态，拖动小艺建议到右上角或正上方的**移除**按钮处即可删除（取决于您的机型）。

## 常见通知和状态图标含义

 网络状态图标可能因您所在的地区或网络服务提供商不同而存在差异。

不同产品支持的功能有差异，以下图标可能不会出现在您的平板上，请以平板实际显示为准。

	5G 网络已连接		4G 网络已连接
	3G 网络已连接		2G 网络已连接
	信号满格		正在漫游
	已开启省流量模式		未插入 SIM 卡
	已开启热点		已连接至热点
	热点已断开		正在通过 WLAN+ 自动切换网络
	已连接至 WLAN 网络		WLAN 网络有故障，无法连接到互联网
	已连接至 WLAN 6 网络		WLAN 6 网络有故障，无法连接到互联网
	已连接至 WLAN 6+ 网络		WLAN 6+ 网络有故障，无法连接到互联网

	已连接至双 WLAN 网络		已连接至双 WLAN 网络，主 WLAN 支持 WLAN 6
	已连接至双 WLAN 网络，主 WLAN 支持 WLAN 6+		闹钟已开启
	电池无电量		电池电量低
	正在充电		正在使用快充
	正在使用超级快充		无线超级快充
	无线快充		普通无线充电
	省电模式已开启		健康使用平板已开启
	蓝牙已开启		蓝牙设备电量
	已连接蓝牙设备		已连接至 VPN 网络
	飞行模式已开启		免打扰模式已开启
	位置服务已开启		护眼模式已开启
	已进入驾驶模式		性能模式已开启
	已连接耳机		已连接至投屏设备
	正在通话		VoLTE 高清通话已开启
	有未接来电		有新消息
	静音模式		振动模式
	数据同步中		数据同步失败
	收到新邮件		收到日程提醒
	应用调用相机功能		应用调用麦克风功能
	NFC 已开启		更多未显示的信息

# 控制中心

## 控制中心简介

控制中心将常用的音频播控、快捷开关、**超级终端**等功能集合在一起，让您操作更便捷。

## 控制中心常用功能

从屏幕顶部右侧下滑出**控制中心**，您可以轻松体验如下功能：




**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。

- **音频播控中心**：统一控制音频播放，快速切换最近使用的媒体应用、播放设备（如：智慧屏、蓝牙耳机等）。
- **快捷开关**：快速开启、关闭或设置一些常用小功能。
- **超级终端**：可协同平板、笔记本、智慧屏等多种设备，实现无线投屏、视频流转等操作。
- **智能设备**：统一管理和操控在**智慧生活**应用中已添加的智能设备。

## 控制中心基础编辑

控制中心有很多编辑功能，如调整快捷开关位置、隐藏**超级终端**、编辑智慧场景和智能设备等，可帮助您更好的使用控制中心。


从屏幕顶部右侧下滑出**控制中心**，点击，您可以进行如下操作：


- **编辑快捷开关**：点击**编辑快捷开关**，长按并拖动快捷开关可调整其在控制中心中的位置，也可根据需要将下方常用快捷开关拖动到控制中心显示，或将控制中心中不常用的快捷开关拖动到下方隐藏。
- **隐藏超级终端**：点击**隐藏超级终端**，超级终端入口将会在控制中心隐藏掉，点击**显示超级终端**，超级终端入口将重新显示。
- **编辑智能设备**：点击**编辑智能设备**，然后点击上方已添加的智能设备上的可将其从控制中心中移除；点击下方某个在**智慧生活应用**中已添加的智能设备，可将其添加到控制中心。

## 使用快捷开关

### 打开快捷开关

从屏幕顶部右侧下滑出**控制中心**，点击展开快捷开关栏（取决于您的机型）。



 配图仅供参考，请以产品实际为准。

- 点击快捷开关，开启或关闭相应功能。
- 长按快捷开关，进入对应功能的设置页面（部分功能支持）。


- 点击进入设置界面。


## 自定义快捷开关

从屏幕顶部右侧下滑出**控制中心**，点击 > **编辑快捷开关**，然后长按并拖动快捷开关调整位置，点击**完成**。

## 音频播控中心

在音频播控中心，您可以快速控制和切换多个音频类应用，或将平板正在播放的音乐投放到耳机、音箱等其他设备。



 配图仅供参考，请以产品实际为准。

## 在平板上控制和切换音频应用


当开启了多个音频类应用时（如**音乐**等），您可以通过音频播控中心控制或切换。

- 1 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，点击顶端的音频播控中心空白处。
- 2 音频播控中心会显示正在运行和最近播放过的音频应用，您可直接控制运行中的应用（如播放、暂停、切换上下曲等），或切换到另一个音频应用。

- 并非所有应用均支持音频播控中心，请以实际情况为准（前往官网了解支持的应用）。
  - 部分应用需更新到最新版本。

## 将平板上的音频投放到其他设备

当平板连接了耳机、音箱、智慧屏等音频设备后，您可将平板播放的音频投放到这些设备，并在音频播控中心控制和切换。

- 1 将平板连接音频设备（如通过蓝牙连接，或在智慧生活中添加设备等）。
- 2 在控制中心，点击音频播控中心右上角的，然后点击列表中的某个设备，可将平板正在播放的音频投放到对应的设备中。

如音频播控中心未出现投音设备列表，请点击切换。

## 用平板控制华为智能音箱等设备

当平板连接了多个附近的华为智能音频设备时（如智能音箱、智慧屏），您可以通过音频播控中心控制或切换设备。



- 配图仅供参考，请以产品实际为准。
  - 使用此功能前，请先将连接设备升级到最新版本。


以华为智能音箱为例：

- 1 在**智慧生活**中添加华为智能音箱，并将平板和音箱连接到网络。
- 2 在**控制中心**，点击音频播控中心，卡片上方将显示已添加的设备图标。
- 3 点击设备图标，进入对应的设备控制界面，可控制设备播放、暂停、切歌、调整音量等。如连接了多个音频设备，还可点击不同的设备图标，切换控制。

如音频播控中心上方未显示设备图标，请点击  切换。

## 通过平板管理全屋音乐系统

若您安装了华为全屋音乐系统，您可在音频播控中心管理和控制各个房间的音乐播放。

- 1 打开要播放的音频应用，从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，在播控中心右上角点击 。
- 2 全屋音乐系统的房间列表会在界面中显示，您可根据需要勾选要播放的房间，或选择**全屋播放**。若要取消某个房间的播放，请在列表中点击已选中的房间，取消勾选，或点击列表上的本机名称，切换到本机播放。

## 超级终端实现多设备协同

**超级终端**一键协同，让您使用多设备就像使用一台设备那样简单高效。例如：回到家，在智慧屏上继续平板上的畅连通话。


### 超级终端使用前设置

使用**超级终端**前，请在平板上开启蓝牙、WLAN，并登录华为帐号。



其他待协同设备保持亮屏状态，并进行如下设置：

- ① 不同产品的**超级终端**所支持的设备类型可能有差异，请以实际情况为准（前往官网了解支持设备清单）。
- **智慧屏**：开启蓝牙、WLAN。
- **蓝牙设备**：部分蓝牙设备（如耳机等）可与平板通过蓝牙配对连接后加入**超级终端**。

### 超级终端发现和协同附近设备

① 若您在控制中心没有找到**超级终端**，请点击右上角  > **显示超级终端**。


使用**超级终端**前，您可前往官网了解支持设备清单。




- 1 在待协同设备与平板上登录同一华为帐号。
- 2 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**中点击  或点击  搜索附近待协同设备。
- 3 点击待协同设备或拖拽待协同设备至本机，根据界面提示完成协同连接。

### 将畅连、音乐等流转至待协同设备

当您正在使用平板聆听音乐或与家人进行畅连通话时，通过**超级终端**可将当前任务一键流转至待协同设备，如：在智慧屏上继续畅连通话等。

您可以将：

- 畅连流转至智慧屏。
  - 音乐流转至蓝牙耳机、智慧屏。
-  不同产品的**超级终端**所支持的设备类型和流转任务可能有差异，请以实际情况为准。

- 1 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**中点击  搜索附近设备或点击  >  绑定新设备。
- 2 在平板上打开待流转应用（如：华为音乐等）。
- 3 在平板**控制中心**的**超级终端**中点击待流转设备名称或拖拽待流转设备至本机，根据界面提示完成流转。

## 截屏和录屏

### 截取完整屏幕

#### 使用指关节截取完整屏幕

- 1 使用指关节前，请选择以下方式开启此功能（取决于您的机型）：
  - 进入**设置** > **辅助功能** > **快捷启动及手势** > **截屏**，开启**指关节截屏**开关。
  - 进入**设置** > **辅助功能** > **手势控制** > **智能截屏**，开启**智能截屏**开关。
- 2 用单指指关节稍微用力并连续快速双击屏幕，截取完整屏幕。




- 配图仅供参考，请以产品实际为准。
- 当您正在使用输入法时，请不要在键盘区域敲击，键盘区域已屏蔽指关节功能。
- 如您担心在某个应用中指关节误触截图，可在**游戏空间**中对该应用屏蔽指关节。进入**设置 > 应用和服务 > 应用助手 > 游戏空间**，点击**添加游戏**，根据屏幕提示添加应用。

### 使用组合键截取完整屏幕

同时按下电源键和音量下键截取完整屏幕。

### 使用快捷开关截取完整屏幕

从屏幕顶部右侧下滑出**控制中心**，点击  展开快捷开关栏（取决于您的机型），点击**截屏**，截取完整屏幕。

### 分享、编辑截屏内容

截屏完成后，左下角会出现缩略图。您可以：

- 向上滑动缩略图，选择一种分享方式，快速将截图分享给好友。
- 点击缩略图，对截屏内容进行编辑、删除等操作。

截屏默认保存在**图库**中。

## 使用三指下滑截取完整屏幕

- 1 进入设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 截屏或设置 > 辅助功能 > 手势控制 > 三指下滑截屏（取决于您的机型），确保三指下滑截屏开关已开启。
- 2 使用三指从屏幕中部向下滑动，即可截取完整屏幕。


## 截取局部屏幕


当您需要截取屏幕局部精彩内容时，可以使用**局部截屏**，帮您截出不同形状（如：矩形，椭圆形，心形等）。

## 使用指关节截取局部屏幕





**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。

- 1 使用单指指关节敲击屏幕并保持指关节不离开屏幕，拖动指关节绘制一个任意封闭图形。
- 2 屏幕会显示指关节的运动轨迹，您可以：
  - 拖动截图框调整位置和大小。
  - 点击工具栏上的截图框，切换不同的截图形状。
- 3 点击 ，保存截图。

 当您正在使用输入法时，请不要在键盘区域敲击，键盘区域已屏蔽指关节功能。

## 使用快捷开关截取局部屏幕

- 1 从屏幕顶部右侧下滑出**控制中心**，点击  展开快捷开关栏（取决于您的机型），点击**截屏**旁边的三角形图标，在弹框中点击**局部截屏**。
- 2 根据屏幕提示，使用手指绘制一个任意封闭图形。
- 3 屏幕会显示手指的运动轨迹，您可以：
  - 拖动截图框调整位置和大小。
  - 点击工具栏上的截图框，切换不同的截图形状。
- 4 点击 ，保存截图。

## 滚动截取长图

当截屏内容超过一屏时，您可以使用**滚动截屏**，帮您轻松定格屏幕精彩瞬间，分享给亲朋好友。

## 使用指关节滚动截长图

# 欧洲旅游攻略

## 畅游欧洲

路线推荐：

### 1 第一站：浪漫法国




**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。

1 单指指关节敲击屏幕并保持指关节不离开屏幕，稍微用力画“S”，屏幕将自动向下滚动截屏。

2 滚动过程中，点击滚动区域可停止截屏。

**i** 当您正在使用输入法时，请不要在键盘区域敲击，键盘区域已屏蔽指关节功能。

### 使用快捷开关滚动截长图

1 从屏幕顶部右侧下滑出控制中心，点击  展开快捷开关栏（取决于您的机型），点击截屏旁边的三角形图标，在弹框中点击滚动截屏，屏幕将自动向下滚动截屏。

2 滚动过程中，点击滚动区域可停止截屏。

### 下滑缩略图滚动截长图



**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。

截取完整屏幕后，左下角会出现缩略图，您还可以继续滚动截长图。

- 1 向下滑动缩略图，屏幕将自动向下滚动截屏。
- 2 滚动过程中，点击滚动区域可停止截屏。

## 录制平板屏幕


您可将平板屏幕操作过程录制成视频，分享给好友。还可以录制网络课程、视频聊天、在线会议等内容，方便后期回放。

**i** 部分应用不允许录屏，请以实际情况为准。

## 使用组合键录屏

同时按住**电源键**和**音量上键**启动录屏，再次按住结束录屏。

## 使用快捷开关录屏

- 1 从屏幕顶部右侧下滑出**控制中心**，点击  展开快捷开关栏（取决于您的机型），点击**屏幕录制**，启动录屏。
- 2 点击屏幕上方的红色计时按钮，结束录屏。
- 3 进入**图库**查看录屏结果。


## 使用双指关节录屏

1 使用指关节前，请选择以下方式开启此功能（取决于您的机型）：

- 进入设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 录屏，开启录屏开关。
- 进入设置 > 辅助功能 > 手势控制 > 智能截屏，开启智能截屏开关。



2 双指指关节稍微用力并连续快速地双击屏幕启动录屏，再次双击结束录屏。



-  配图仅供参考，请以产品实际为准。
- 当您正在使用输入法时，请不要在键盘区域敲击，键盘区域已屏蔽指关节功能。

## 边录屏，边解说

录屏时，您可点击麦克风图标，选择开启或关闭麦克风：


-  表示麦克风开启，您可以边录屏，边解说。
-  表示麦克风关闭，此时仅可以收录系统音（如：正在播放的音乐、视频等声音）。

## 多窗口












## 编辑智慧多窗应用栏


您可添加、删除、移动智慧多窗应用栏中的应用，让它更符合您的使用习惯。



 配图仅供参考，请以产品实际为准。

在平板屏幕左侧或右侧边缘，向屏幕内滑动并停顿，调出智慧多窗应用栏，您可以：

- **查看支持智慧多窗的应用：** 点击 ，在**支持智慧多窗的应用**中浏览支持多窗口的应用。
- **添加应用：** 点击  > ，进入编辑状态，点击应用图标即可将该应用添加到应用栏，然后点击  保存。
- **移动应用：** 点击  > ，进入编辑状态，在应用栏中长按应用图标并拖拽，可将其移动到应用栏任一位置，然后点击  保存。
- **删除应用：** 点击  > ，进入编辑状态，在应用栏中点击应用图标右上角的  删除应用，然后点击  保存。

 显示在智慧多窗应用栏上的最近推荐应用不能被删除。

智慧多窗应用栏默认开启，若想要关闭，请进入**设置 > 辅助功能 > 智慧多窗**，关闭**智慧多窗应用栏**开关。


## 悬浮窗，便捷切换多任务

通过智慧多窗应用栏启用悬浮窗，玩游戏时不退出，也能随时畅聊。



**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。

**开启悬浮窗**，通过以下任一方式：

- 在平板屏幕左侧或右侧边缘，向屏幕内滑动并停顿，调出智慧多窗应用栏，点击应用栏中的某个应用开启悬浮窗。
- 从屏幕底部上滑打开任务中心，在任务中心列表中点击某一任务右侧上方的 ，开启悬浮窗。

**移动悬浮窗位置：**


拖动悬浮窗顶部横条，随意移动悬浮窗位置。

**调节悬浮窗大小：**


拖动悬浮窗底部边框、两侧边或底部两角，可以调节悬浮窗大小。

**i** 将悬浮窗缩小到最小尺寸后，松手后自动悬挂到右侧上方，切换为悬浮小窗。



**最小化悬浮窗**，通过以下任一方式：



- 点击悬浮窗顶部的 。
- 拖动悬浮窗顶部横条，快速向左侧或右侧滑动。
- 拖动悬浮窗顶部横条，向左侧或右侧滑动悬浮窗至屏幕侧边。

恢复全屏显示，通过以下任一方式：

- 点击悬浮窗顶部的 。
- 拖动悬浮窗顶部横条，快速向上滑动。
- 拖动悬浮窗顶部横条，向上滑动悬浮窗至状态栏区域。


退出悬浮窗，通过以下任一方式：

- 点击悬浮窗顶部的 。
- 拖动悬浮窗顶部横条，快速向下滑动。
- 拖动悬浮窗顶部横条，向下滑动至底部 。

-  切换为分屏：非桌面场景下，长按悬浮窗顶部的 ，并拖动至屏幕左右（横屏时）或上下边缘（竖屏时）。


## 查找和切换悬浮窗任务

您可以通过悬浮窗任务管理，快速查找和切换悬浮窗。

- 1 已打开多个悬浮窗任务，最小化到悬浮球中。
- 2 点击悬浮球容器，展开悬浮窗任务管理：
  - **查找悬浮窗**：上下滑动浏览，查找需要的悬浮窗任务。
  - **切换悬浮窗**：单击需要恢复的悬浮窗任务卡片，打开一个悬浮窗任务。
  - **关闭悬浮窗**：点击需要退出的悬浮窗任务上的 ，清除一个悬浮窗任务。

## 小窗打开应用附件


您能以悬浮窗打开应用（如：邮件、备忘录）中的链接或附件文档。

-  部分应用程序不支持此功能，请以实际情况为准。

- 1 打开邮件应用。
- 2 点击邮件应用中的链接或附件，打开悬浮窗口。
  - **打开链接**：点击一个邮件任务窗口中的链接，可将链接在新的悬浮窗口中打开。
  - **打开附件**：点击一个邮件任务窗口中的附件，可将附件（如：文档、图片、视频）在新的悬浮窗口中打开。

## 分屏，轻松应对多任务

开启分屏，您可同时使用多个应用。









- 配图仅供参考，请以产品实际为准。
- 部分应用不支持分屏显示。

## 打开分屏

- 1 打开一个应用全屏后，在平板屏幕左侧或右侧边缘，向屏幕内滑动并停顿，调出智慧多窗应用栏。
- 2 长按并拖拽应用栏中的应用图标至屏幕内，松手即可开启分屏。

## 分屏常用操作


在分屏状态下，您可实现以下操作：

- **分屏互换：**长按分屏窗口顶部的  至分屏窗口缩小后，拖拽该窗口至另外一个分屏区域，松手即可分屏互换。
- **调节分屏比例：**拖动分屏分隔线中的  或  ，可以调节分屏比例。
- **由分屏切换为悬浮窗：**长按分屏窗口顶部的  ，向左右任一方向拖动（竖屏时）或向下拖动（横屏时）。
- **退出分屏：**拖动分屏分隔线中的  或  ，直至另外一个分屏窗口消失。

## 在分屏应用间快速拖拽


打开分屏应用后，可以直接在应用间拖拽图片、文字或文档。

- **拖拽图片**：例如，在编辑备忘录时，同时打开**文件管理**并选中一张图片，可将其拖拽至**备忘录**编辑页面。
- **拖拽文字**：例如，在发送信息时，同时打开**备忘录**长按并选中需要文字，再次长按可将其拖拽至微信中。
- **拖拽文档**：例如，在编辑电子邮件时，同时打开**文件管理**选中一篇文档，可将其拖拽至电子邮件。

 部分应用不支持应用间拖拽。

## 开启一步小窗或一步分屏

在应用全屏下，可以一步开启悬浮小窗。也可以进入待分屏状态后，再打开另一应用直接形成分屏。


 部分应用程序不支持此功能，请以实际情况为准。


使用该功能前，请进入**设置 > 系统和更新 > 系统导航方式**，选择**手势导航**。

### 开启一步小窗



在应用全屏下，从屏幕底部上滑到右上方的，开启悬浮小窗。一步小窗功能可识别视频或游戏的横屏界面，自动将悬浮小窗横屏显示。

 部分应用程序不支持悬浮小窗横屏显示，请以实际情况为准。





 配图仅供参考，请以产品实际为准。

您可以尝试以下操作。


- **最小化悬浮小窗**：拖动悬浮小窗快速向左或向右滑动，也可拖动悬浮小窗至屏幕左侧或右侧边缘。
- **删除悬浮小窗**：拖动悬浮小窗快速向下滑动，也可拖动悬浮小窗至屏幕底部 。
- **触发全屏**：拖动悬浮小窗快速向上滑动，也可拖动悬浮小窗至屏幕顶部。
- **放大悬浮窗**：单击悬浮小窗，放大为悬浮窗。
-  拖动悬浮窗底边、两边或底部两角，将悬浮窗缩小到最小尺寸后，松手后自动悬挂到右侧上方，切换回悬浮小窗。


### 开启一步分屏

- 1 在应用全屏下，从屏幕底部上滑到左上方的  或 ，进入待分屏状态。
- 2 再打开另一支持分屏的应用，形成分屏。

### 开启平行视界


开启平行视界，横屏使用平板时，应用内容会在屏幕上双屏显示，同时展示应用首页和内容页，方便您操作和查阅。


 部分应用不支持开启平行视界，请以实际情况为准。


- 1 进入**设置 > 显示和亮度 > 平行视界**或**设置 > 应用和服务 > 平行视界**（取决于您的机型），点击要使用**平行视界**的应用旁的开关。
  - 2 开启后，打开设置**平行视界**的应用，应用首页会在屏幕居中显示。
  - 3 点击首页中的某条内容后，应用首页将在屏幕左半边显示，内容页在屏幕右半边显示。
-  部分页面在无更多内容时，将单屏显示，您可在两侧空白区域内上下、左右滑动，进行操作。


### 调整平行视界窗口

使用**平行视界**时，您可以对窗口做适当调整，如左右交换，悬浮显示等，让使用更方便贴心。

**左右交换窗口**：**平行视界**双窗口显示状态下，在左右窗口上方显示拖动条，长按拖动条并左右拖动可交换左右窗口。一次交换操作仅针对当前任务，不影响其它任务的显示模式。

**悬浮显示窗口**：应用在**平行视界**双窗口状态显示时，在窗口上方显示拖动条，长按拖动条拖动该窗口到屏幕中间位置，待出现悬浮窗动效后松手，即可将该窗口内容悬浮显示。长按并拖动悬浮窗口上方拖动条可将其拖回**平行视界**窗口。

**调整窗口大小**：若要调整应用首页和内容页的占比大小，按住分屏中间的，左右滑动调整。

**取消窗口联动**：若要取消左右窗口任务的联动，点击分屏顶部的，使两个窗口独立操作。

 部分产品不支持调整占比和取消联动，请以实际情况为准。

## 开关机和重启

### 开关机和重启

#### 将平板开机或关机

若要将平板关机，请长按电源键几秒钟，直至平板弹出关机菜单，依次点击**关机**和**点击关机**。

若要将平板重新开机，请长按电源键几秒钟，直到出现开机标志。

#### 重启平板

经常重启平板，可以清理平板缓存，让平板保持在良好状态。如果平板不能正常工作，也可以尝试重启平板。

长按电源键几秒钟，直至平板弹出重启菜单，依次点击**重启**和**点击重启**。

#### 强制重启平板

如果平板不能正常工作，也无法正常关机，可以尝试同时长按电源键和音量下键或长按电源键 10 秒以上（取决于您的机型），强制重启平板。

## 充电

## 给平板充电

当电池电量过低时，平板会提示您及时充电。为避免电量不足，导致平板自动关机，请及时充电。

### 充电注意事项

- 使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾等危险，请您使用兼容的充电器和数据线。
- 请勿在潮湿的地点（如盥洗池、浴缸或淋浴室附近）使用充电器，勿用湿手插拔充电器，勿为潮湿状态下的平板充电。
- 通过数据线将平板连接到充电器或其他设备后，平板会自动检测 USB 端口。如端口潮湿，平板会启动保护措施而停止充电。此时请断开连接，待端口干燥后再充电。
- 当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与设备的连接，并从电源插座上拔掉充电器。
- 若平板长时间闲置，建议平板关机，并不定期充电，保持 50% 左右的电量。
- 若平板长时间闲置后，按下电源键平板无任何反应，请充电后耐心等待平板自动开机或充电 30 分钟后再开机。




### 使用充电器充电

为了保证充电安全，请使用兼容的充电器和数据线。

1 使用数据线连接充电器和平板。




2 将充电器插入电源插座。


当平板有“滴”的声音，表示开始充电，并在充电动画界面显示充电模式图标和当前电量。

图标	充电模式
	超级快充
	快充充电
	普通充电

### 了解电池图标含义

您可以通过平板屏幕上的电量图标，判断当前的电池状态。

电池图标	电池电量状态
	电池电量小于 10%。
	充电过程中，电池电量小于 10%。
	充电过程中，电池电量介于 10% 和 90% 之间。



电池图标	电池电量状态
	充电过程中，电池电量大于 90%。 当状态栏上电量显示 100% 或在锁屏界面上有已充满提示时，表示电池电量已经充满。

# 智慧功能

## 智慧视觉







### 扫描文档智慧识文

您可以使用智慧视觉的识文功能，实现扫描文档、提取文档内容、分词搜索、翻译等操作，或获取更多第三方服务。

- 1 进入相机 > 拍照，点击 ，然后点击识文。
- 2 将镜头对准文档，点击快门，静待识别。
- 3 按界面提示选择已识别的文字后，点击 ，可复制所选择的文字。

### 使用相机扫描身份证





用平板扫描身份证后，身份证正反面可自动同页显示，方便快速实现 A4 纸一页打印。

- 1 进入相机 > 拍照，点击 ，然后点击身份证。
- 2 按界面提示，将镜头对准身份证人像面，点击 。
- 3 按界面提示，对准身份证国徽面，点击 。
- 4 点击  生成图片或直接生成图片（取决于您的机型）。
- 5 点击 ，按提示保存图片，或直接点击  以便快速分享。

当生成了双面同页的身份证图片时，您还可以点击**防盗水印**，对图片加水印，以防盗用。


### 使用相机，还原空白试卷

用平板识别试卷后，可自动擦除试卷上的手写字迹，还原空白卷面，形成新的试卷，方便错题重练。




- 1 进入相机 > 拍照，点击 ，点击**试卷还原**。  
识别多张试卷时，需将镜头依次对准每张试卷，分别点击 。
- 2 拍摄完成后点击 ，即可还原试卷。您还可以点击**裁剪**，以便重新选定试卷范围；或点击**擦除**进行手动涂抹操作。
- 3 点击 ，选择保存方式。

### 使用相机扫描文档



用平板扫描文档后，可以将文档自动校正并进行“黑白增强”，便于清晰打印。

进入**相机 > 拍照**，点击 ，然后点击**扫描**，根据界面提示，选择**文档扫描**或**表格提取**。

## 扫描

- 1 依次对准需要识别的文档，点击  进行扫描。
- 2 待扫描结束后，点击  可对文档进行裁剪、去模糊等操作。
- 3 点击 ，可选择保存方式。

## 表格提取

- 1 对准需要识别的文档，点击  进行表格提取。
- 2 待表格提取后，可对表格进行裁剪或分享。
- 3 点击 ，可进行保存。

# 服务中心

## 进入服务中心，查看和操作服务

**服务卡片**：将应用中常用功能呈现为快捷直观的服务卡片，无需安装应用，点击卡片可直接使用该功能。如：备忘录笔记服务卡片，点击后可直接编辑相应的笔记。

**服务中心**：用户统一发现和管理服务卡片的入口。分为**我的服务**和**发现**两个页签。

- **我的服务**页签：可呈现使用过或者收藏过的服务卡片。
- **发现**页签：可呈现系统推荐的全部服务卡片。

## 进入服务中心

从平板底部的左下角或右下角向斜上方滑动（或沿着边缘上滑），即可进入服务中心。


## 操作服务中心卡片

进入**服务中心 > 发现**，点击或长按服务卡片，根据界面提示进行操作。

进入**服务中心 > 我的服务**，点击或长按服务卡片，根据界面提示进行操作。



## 使用锁屏快捷服务

锁屏快捷服务可以让您免解锁使用服务（如：音乐播放或暂停），及快速浏览信息卡片内容（如：热点新闻内容）。

在锁屏界面，上滑左下角的 ，进入快捷服务，点击锁屏卡片，根据界面提示，可打开相应的服务。

在快捷服务界面，点击 ，可编辑锁屏服务卡片。

- **添加卡片**：点击**添加锁屏服务卡片**，点击您想要添加的卡片类别，按界面提示进行添加。
- **卡片排序**：点按并拖动卡片进行排序。

- **删除卡片**：点击卡片右下角的 ，选择**移除**，按界面提示删除卡片。
- **卡片内容隐藏或显示**：点击卡片右下角的 ，选择**隐藏卡片内容**或**显示卡片内容**，可切换卡片内容的显示或隐藏状态。

在快捷服务的锁屏状态下，长按服务卡片，根据界面提示，也可以将内容显示状态切换为隐藏状态。

## 超级终端


### 超级终端实现多设备协同

**超级终端**一键协同，让您使用多设备就像使用一台设备那样简单高效。例如：回到家，在智慧屏上继续平板上的畅连通话。

### 超级终端使用前设置

使用**超级终端**前，请在平板上开启蓝牙、WLAN，并登录华为帐号。



其他待协同设备保持亮屏状态，并进行如下设置：

-  不同产品的**超级终端**所支持的设备类型可能有差异，请以实际情况为准（前往官网了解支持设备清单）。
- **智慧屏**：开启蓝牙、WLAN。
- **蓝牙设备**：部分蓝牙设备（如耳机等）可与平板通过蓝牙配对连接后加入**超级终端**。

### 超级终端发现和协同附近设备

 若您在控制中心没有找到**超级终端**，请点击右上角  > **显示超级终端**。


使用**超级终端**前，您可前往官网了解支持设备清单。




- 1 在待协同设备与平板上登录同一华为帐号。
- 2 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**中点击  或点击  搜索附近待协同设备。
- 3 点击待协同设备或拖拽待协同设备至本机，根据界面提示完成协同连接。

### 将畅连、音乐等流转至待协同设备

当您正在使用平板聆听音乐或与家人进行畅连通话时，通过**超级终端**可将当前任务一键流转至待协同设备，如：在智慧屏上继续畅连通话等。

您可以将：

- **畅连**流转至智慧屏。
- **音乐**流转至蓝牙耳机、智慧屏。
-  不同产品的**超级终端**所支持的设备类型和流转任务可能有差异，请以实际情况为准。



- 1 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**中点击  搜索附近设备或点击  >  绑定新设备。

- 2 在平板上打开待流转应用（如：华为音乐等）。
- 3 在平板控制中心的**超级终端**中点击待流转设备名称或拖拽待流转设备至本机，根据界面提示完成流转。

## 多屏协同

### 多屏协同，连接平板和电脑

将平板和华为电脑建立连接，您可以在平板和电脑间自由拖拽内容，灵活共享键鼠，实现双屏操作，让协同办公更高效。

- ① 部分产品不支持此功能，前往官网了解支持的机型。
- 不同版本的电脑管家功能和操作路径可能有所差异，请以实际情况为准。建议您将电脑管家版本升级到最新，点击   > **检查更新** 进行升级。



### 连接平板和电脑

您可以选择以下任一方式连接平板和电脑，开启多屏协同：

#### 通过电脑管家连接：

- 1 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，点亮 **WLAN** 和 **蓝牙**，且平板处于亮屏状态。
- 2 在电脑端打开电脑管家，点击**我的设备** > **我的平板** > **立即连接**。
- 3 将平板靠近电脑，在搜索到的设备列表中选择您的平板。
- 4 在平板和电脑端根据屏幕提示完成连接。

#### 通过超级终端连接：

- 1 在电脑上开启 **WLAN** 和 **蓝牙**，并与平板登录同一华为帐号。
- 2 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，点亮 **WLAN** 和 **蓝牙**，在**超级终端**中点击  或 ，搜索附近设备。
- 3 点击待协同设备或拖拽待协同设备至本机，根据界面提示完成协同连接。

#### 通过有线连接：

- 1 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，点亮 **WLAN** 和 **蓝牙**，且平板处于亮屏状态。
- 2 使用 USB 数据线连接平板与电脑。
- 3 在平板和电脑端根据屏幕提示完成连接。

您可在电脑管家的协同设置界面，点击**镜像**、**扩展**或**共享**任一卡片即可切换到对应的协同模式。其中**镜像**是首次连接时的默认协同模式。

### 将平板作为电脑的第二块屏幕

平板和电脑建立连接后，平板变身电脑的第二屏幕，扩展电脑的操作空间和方式，共用电脑的键盘鼠标，平板通过触屏（手指/手写笔）实现反控，双屏操作，让您的办公更高效。



**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。

**1** 在电脑端打开电脑管家，点击**我的设备** > **我的平板**进入协同界面。

**2** 选择**镜像**或**扩展**，切换到对应的协同模式。


**镜像：**平板将复制电脑屏幕，二者屏幕内容显示相同并实时同步，您可以在平板上操作电脑上的应用和文件，例如：

- **打开应用：**打开电脑文件管理，查看文件或图片。
- **浏览网页：**打开电脑浏览器，浏览电脑网页。
- 如果平板外接了键盘或配对了手写笔，也可以使用外接键盘和手写笔进行绘画创作、文档批注。

**扩展：**平板将扩展电脑屏幕，二者屏幕内容显示不同，您可以将电脑应用窗口拖至平板上（长按应用窗口顶部横栏即可拖拽），实现一个屏幕查资料，一个屏幕写文案。

### 平板和电脑互传文件

平板和电脑建立连接后，电脑的鼠标键盘可以共享给平板使用，也可以跨平板和电脑拖拽文字、图片或文件等内容，让文件传输更便捷。



**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。

- 1 在电脑端打开电脑管家，点击**我的设备** > **我的平板**进入协同界面。
- 2 选择**共享**，切换到对应的协同模式。
- 3 此时电脑的键盘和鼠标共享给平板，您可以使用电脑的键盘鼠标进行如下操作：  
**操作平板上的应用和文件**

- **打开应用**：单击鼠标左键，打开平板应用。
- **浏览页面**：滑动鼠标滚轮，浏览平板网页。
- **输入文字**：使用电脑输入法，直接在平板窗口输入文字。

#### 在平板和电脑间快速拖拽互传文件

- **从电脑到平板**：使用鼠标或触控板选中文字、图片或文件等，长按并拖拽至平板。  
例如，将电脑图片拖至平板上正在编辑的备忘录中，在平板上继续编辑。
- **从平板到电脑**：使用鼠标或触控板选中文字、图片或文件等，长按直至缩略图浮起后再拖拽至电脑。  
例如，将平板中的照片或者备忘录中的文本拖至电脑上正在编辑的文档中，在电脑上完成编辑。

**i** 当目标窗口支持拖入此类文件时，浮窗左上角角标变为加号；如果不支持拖入，则角标变为禁用状态。

## 修改协同设置项

平板和电脑建立连接后，您可以根据需要，修改如下设置项：

**屏幕排列：**进入电脑管家协同界面，点击**协同设置 > 屏幕排列**，修改**屏幕排列**。

例如，选择**置于电脑右侧**，当您拖拽应用窗口、拖拽文件或共享鼠标时，需要从电脑的右侧边缘拖至平板，从平板的左侧边缘拖至电脑。

**显示设置：**进入电脑管家协同界面，点击**协同设置 > 显示设置**，修改**平板边栏位置及分辨率设置**，长按平板侧边栏图标会出现气泡提示。




**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。



**音频切换：**您可以通过以下任一方式选择音频的出声设备：

**电脑上：**

- 进入电脑管家协同界面，点击**协同设置 > 音频切换**，选择音频出声设备名称。

- 点击电脑任务栏右下角的 ，进入**电脑控制中心**，点击**多屏协同**旁边的三角形图标，选择音频出声设备名称。


#### 平板上：

- 从平板顶部左侧下滑出通知中心，在**多屏协同**通知栏里，点击**音频切换到平板**或**音频切换到电脑**。
- 从平板顶部下滑出状态栏，点击协同胶囊 ，在**音频切换**中选择音频出声设备名称。
-  以上设置项因协同模式而异，若某些设置项置灰，则表示该协同模式不支持修改此设置。



### 断开平板和电脑协同连接

完成多屏协同办公后，根据需要，通过以下任一方式断开连接：

#### 电脑上：

- 在电脑端打开**电脑管家**，点击**我的设备 > 我的平板 > 断开连接**或**我的设备 > 我的平板 > 退出协同**。
- 点击电脑任务栏右下角的 ，进入**电脑控制中心**，点击**多屏协同**图标断开连接。

#### 平板上：

- 从平板顶部下滑出状态栏，点击  > **断开连接**。
- 从平板顶部左侧下滑出通知中心，在**多屏协同**通知栏里，点击**断开连接**。
- 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**中点击设备名。
- 点击平板侧边栏 。

通过 USB 数据线有线连接的，移除平板和电脑间的数据线，即可断开连接。

### 多屏协同，手机和平板协同连接

将手机和平板建立连接，在平板上镜像显示手机窗口，使用手机应用、拖拽互传、复制粘贴文本、编辑手机文件更高效。




**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。

## 连接手机和平板

**i** 仅部分手机支持此功能，请以实际情况为准。

选择以下方式连接手机和平板（取决于您的机型），开启多屏协同：

### 蓝牙连接：

- 1 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，点击  展开快捷开关栏（取决于您的机型），点亮**多屏协同**。
- 2 从手机顶部右侧下滑出**控制中心**，点亮**蓝牙**。
- 3 将手机靠近平板，根据手机和平板屏幕弹框提示完成连接。




### 扫码连接：

- 1 在平板上打开**多屏协同**，在**多屏协同**界面点击**扫码连接**。
- 2 手机在联网状态下，根据屏幕提示完成连接。

### 超级终端连接：

- 1 手机开启**蓝牙**、**WLAN**，并登录**华为帐号**。
- 2 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，点亮 **WLAN** 和**蓝牙**。

- ① 若平板未登录华为帐号或不是同一华为帐号，进入**设置 > 超级终端 > 本机 > 允许被发现**，请确认选择**附近设备**。


3 从手机顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**中点击  搜索附近设备或点击  >  绑定新设备。

4 点击平板名称或拖拽平板至本机，根据界面提示完成协同连接。

### 在平板上操作手机应用和文件

平板与手机连接后，您可以在平板上操作手机应用和文件，查看手机部分通知消息（如微信、短信），并可以在平板拨打手机电话。

当手机屏幕处于解锁状态时，您可以在平板上的手机协同窗口：

- 打开**电话**，通过手机号码拨打电话。
- 打开**信息**，查看和回复手机短信。
- 打开**微信**，查看和处理手机微信信息。
- 打开**图库**或**文件管理**，查看和操作手机上的图片、视频或文件，播放视频或音频。
- 从手机、平板顶部左侧下滑出通知中心或者点击投屏胶囊 ，切换音视频播放设备。
- 如果平板外接了键盘或配对了手写笔，也可以使用外接键盘或手写笔输入文字，快速处理手机上的信息。

### 手机和平板拖拽互传文件

1 打开**图库**或**文件管理**，长按图片、视频或者其他文件，进入多选界面。



2 选择一个或多个文件，再次长按处于选中状态的文件，待出现拖拽图标后，进行拖拽。

例如您可以：

- 从平板/手机**图库**、**文件管理**拖拽图片视频至手机/平板**图库**、**文件管理**。
- 从平板/手机**文件管理**拖拽其他文件至手机/平板**文件管理**。
- 从手机拖拽图片、文本或文件至平板上正在编辑的文档中（Office 文档、备忘录或者邮件等）。

### 断开手机和平板的连接





完成多屏协同后，通过以下方式断开连接：

- 在平板上的多屏协同窗口，点击 。
- 点击投屏胶囊 ，点击**断开连接**。
- 从平板顶部左侧下滑出通知中心，点击**断开连接**。
- 从手机顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**中点击平板名称。

## 华为分享

## 置顶常用的分享方式

当您想分享文件给朋友时，您可提前将系统分享框中的常用的分享方式（如：蓝牙、电子邮件等）置顶，下次分享时可一步直达所需要的分享方式。

- 1 长按待分享文件，点击.
  - 2 在分享应用区，左滑至最后一屏，点击或全部 > （取决于您的机型）。
  - 3 点击待置顶的分享方式，部分应用有多种方式，可根据需要添加。
  - 4 在置顶区域中，拖动进行排序，然后点击或完成（取决于您的机型）。
- 您还可在分享方式编辑页面中，点击已置顶的分享方式，删除置顶。

## 智慧打印

### 使用华为打印轻松打印文件



当周围有支持华为打印的打印机时，平板便能轻松发现并一键打印存于平板中的图片、文档。



 配图仅供参考，请以产品实际为准。

- 1 启动打印机，并确保打印机与平板接入同一 WLAN 网络，或已开启 WLAN 直连功能。

## 2 在平板中不同存储位置的文件选择对应方式进行打印：

- **图库：**在图库中打开一张或选择多张图片，点击分享 > ，或点击更多 > 打印或生成 PDF。
- **备忘录：**在备忘录中打开任一笔记，点击更多 > 打印。
- **文件管理：**在文件管理中选择一个或多个文件，点击分享 > 打印。
- **微信：**在微信聊天记录中打开需要打印的文档，然后点击  > 用其他应用打开 > 华为打印。


## 3 完成授权后，点击**选择打印机**，待平板发现打印机后，点击打印机名称，在预览界面调整份数、色彩、纸张尺寸等参数，点击**开始打印**。

### 使用超级打印快速打印文件


将打印机加入超级终端，与平板捏合后即可保持实时连接，一点即可打印图片、文档、笔记、网页等多种内容，有效简化多文件打印的繁琐步骤，让打印更快更方便。

 超级打印目前仅部分华为打印机支持，详情请咨询华为客服。



 配图仅供参考，请以产品实际为准。


## 1 通过平板智慧生活应用给打印机配置网络，使打印机和平板接入同一局域网。


2 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**中点击打印机名称或点击，拖拽打印机至平板，调出打印悬浮球。


打印前若要根据不同打印内容设置打印参数，可点击悬浮球将其展开，然后点击文字部分后进行设置。设置完成后继续以下操作：

- **打印图片**：在**图库**中打开单张图片或同时选中多张图片。
- **打印文档**：用 WPS Office 打开需要打印的文档。
- **打印笔记**：在**备忘录**中打开需要打印的笔记。
- **打印网页**：在平板自带浏览器中打开需要打印的网页。

点击悬浮球将其展开，然后点击图标开始打印。

3 完成打印后，可长按拖动悬浮球至屏幕下方，根据屏幕提示断开连接。


 · 打印过程中若需要查看打印状态及打印列表，可在展开打印悬浮球后点击文字部分调出打印任务弹框查看。

· 打印过程中若想取消打印任务，可在展开打印悬浮球后点击打印列表尾部的。

# 相机图库

## 拍摄照片


### 拍照

- 1 打开相机。
- 2 您可以进行以下操作：
  - 对焦：轻触屏幕中想要重点突出的位置。  
若要分离对焦点和测光点，可在取景框中长按，待对焦框和测光框同时出现时，分别拖动到需要的位置。
  - 调节画面明暗：轻触屏幕，上下滑动对焦框旁的。
  - 放大或缩小画面：在屏幕上，双指张开/捏合，或滑动屏幕旁的变焦圈，放大/缩小画面。
  - 选择相机模式：在相机模式区域，左右或上下滑动，选择一种模式。部分功能仅后置摄像头支持。

- 3 点击开始拍摄。


### 使用悬浮快门键拍摄

使用相机时，您可以开启悬浮快门，将悬浮快门键拖动到惯用的位置，方便拍摄。




- 1 进入相机 > ，开启悬浮快门键开关。
- 2 开启后，取景框中会出现悬浮快门键，按住悬浮快门键并拖动，可以将其移动到您要的位置。
- 3 点击悬浮快门键开始拍摄。


### 连拍照片

使用连拍功能，连续拍下运动的过程，从中选择最精彩的那一张。

- 1 打开相机，选择拍照模式，并切换到后置摄像头。
- 2 长按快门或音量键进行连拍。  
连拍过程中，取景框中会显示所拍摄的照片数量。  
 部分平板不支持按音量键连拍，请以实际为准。
- 3 抬起手指，停止连拍。


### 选择要保留的连拍照片

- 1 进入图库，点击带有标记的连拍照片，然后点击。
- 2 滑动照片列表，勾选要保留的照片，然后点击，根据提示操作。

若要删除整组连拍照片，长按勾选该组照片，然后点击。


## 设置定时拍照

开启定时拍照，只需定好取景画面，按下快门，相机将在倒计时结束后自动拍摄。

- 1 进入**相机** >  > **定时拍摄**，选择需要的定时时长。
- 2 回到拍摄界面，点击快门，平板将在倒计时结束后自动拍摄。

## 使用声控拍照

无需手动点击快门，说出拍照口令，即可拍照。


- 1 进入**相机** >  > **声控拍照**，选择需要的拍照口令。
- 2 回到拍照界面，说出设置的口令拍照。

# 动态照片

## 拍摄会动的照片


当想捕捉精彩的动态瞬间，又不知该何时按下快门时，您可以拍摄动态照片，以便捕捉按动快门前后一小段时间的动态画面和声音。

## 拍摄动态照片


- 1 进入**相机** > **拍照**，点击  开启动态照片拍摄模式，或进入**相机** > **更多**，选择**动态照片**（取决于您的机型）。
- 2 点击快门开始拍摄。

## 查看动态照片

拍摄完成的动态照片将以 JPG 格式保存在**图库**中。


进入**图库** > **相册** > **相机**，点击动态照片，然后点击照片顶端的 ，查看动态照片效果。动态照片效果会在播放完成后自动停止，您也可点击屏幕，提前停止播放。

## 将动态照片另存为视频或 GIF

若要将动态照片转存为 GIF 或视频，在相册中，点击要处理的动态照片进入详情页，然后点击 ，选择**另存为视频**或**另存为 GIF**。

## 分享动态照片

通过蓝牙、华为分享等方式，您可将动态照片分享到华为设备。

进入**图库** > **相册** > **相机**，长按勾选要分享的动态照片，点击 ，按提示完成分享。分享到第三方应用或不支持的设备时，动态照片将以静图形式显示。

## 专业相机

### 使用专业模式拍摄

使用专业模式，您可以在拍摄时，自由调节 ISO 感光度、对焦方式等参数。

### 使用专业模式拍照






**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。

1 打开相机或进入相机 > 更多（取决于您的机型），选择**专业**模式。

2 您可以设置以下参数：




- 调整测光方式：点击 **M**，选择测光方式。

测光方式	适用场景
 矩阵测光	对画面整体测光。适合拍摄自然风光。
 中央重点测光	重点对画面中央区域测光。适合拍摄人像等。


测光方式	适用场景
 点测光	对画面中心极小的区域测光（如人物的眼睛等）。

- 调节 ISO 感光度：点击 ISO，滑动 ISO 调节区。  
当光线较弱时，可提高 ISO 感光度；当光线充足时，可降低 ISO 感光度，避免画面出现过多噪点。
- 调节快门速度：点击 S，滑动快门速度调节区。  
快门速度会影响相机的进光量，当拍摄静止风景、人像时，可调低快门速度；当拍摄运动风景、人像时，可调高快门速度。
- 调节曝光补偿值：点击 EV ·，滑动 EV 调节区。  
当光线较弱时，可以调高 EV 值；当光线较强时，调低 EV 值。
- 调节对焦：点击 AF ·，选择对焦模式。


对焦模式	适用场景
AF-S 单次自动对焦	静止人物、风景等。
AF-C 连续自动对焦	运动人物、风景等。
MF 手动对焦	点击需要突出的部位（如人物面部）进行对焦拍摄。

- 调节色彩基调：点击 WB ·，选择白平衡。  
如在日光下，可选择 ；在阴天或阴暗环境下，选择 。  
点击 ，可改变色温，让画面呈现较冷或较暖的色调。
- 调节存储格式：专业模式为您提供了不同的图像存储格式，点击取景框中的 **JPG** 选择。



### 3 点击快门拍照。


-  并非所有产品支持以上所有功能，请以实际情况为准。
- 部分参数会随着其他参数的调节而变化，请您根据实际情况调整。

### 使用专业模式录像

1 在专业模式下，点击  切换到录像，您可以设置以下参数：




- 调整测光方式：点击 M，选择测光方式。

测光方式	适用场景
 矩阵测光	对画面整体测光。适合拍摄自然风光。
 中央重点测光	重点对画面中央区域测光。适合拍摄人像等。

测光方式	适用场景
 点测光	对画面中心极小的区域测光（如人物的眼睛等）。

- 调节 ISO 感光度：点击 ISO，滑动 ISO 调节区。  
当光线较弱时，可提高 ISO 感光度；当光线充足时，可降低 ISO 感光度，避免画面出现过多噪点。
- 调节快门速度：点击 S，滑动快门速度调节区。  
快门速度会影响相机的进光量，当拍摄静止风景、人像时，可调低快门速度；当拍摄运动风景、人像时，可调高快门速度。
- 调节曝光补偿值：点击 EV ·，滑动 EV 调节区。  
当光线较弱时，可以调高 EV 值；当光线较强时，调低 EV 值。
- 调节对焦模式：点击 AF ·，选择对焦模式。

对焦模式	适用场景
AF-S 单次自动对焦	静止人物、风景等。
AF-C 连续自动对焦	运动人物、风景等。
MF 手动对焦	点击需要突出的部位（如人物面部）进行对焦拍摄。

- 调节色彩基调：点击 WB ·，选择白平衡。  
如在日光下，可选择 ；在阴天或阴暗环境下，选择 。  
点击 ，可改变色温，让画面呈现较冷或较暖的色调。

## 2 点击 录像。




- 并非所有产品支持以上所有功能，请以实际情况为准。
- 部分参数会随着其他参数的调节而变化，请您根据实际情况调整。


## 录制视频



### 拍摄视频


#### 1 打开相机，选择录像模式。



#### 2 您可以执行以下任一操作，为拍摄做准备：


- 放大或缩小：在屏幕上双指张开/捏合，或滑动变焦区域以放大或缩小。
- 对焦：轻触屏幕中想要重点突出的位置。在屏幕中长按，可锁定曝光和对焦。
- 打开或关闭闪光灯：点击 ，选择闪光灯为 （常亮）或 （关闭）。

当使用前置摄像头录像时，在光线不足的情况下，您可以选择闪光灯为 （常亮）。开启后，相机会为您进行补光，帮您提升面部亮度。

- 调节美颜效果：点击 ，滑动调节美肤效果。
- 调整视频分辨率和帧率：进入  > **视频分辨率**，选择所需分辨率。分辨率越高，视频越清晰，最后生成的视频文件越大，请根据实际需要选择。

点击  > **视频帧率**，可选择需要的帧率。



- 提升拍摄色彩和对比度：点击 ，打开 **HDR Vivid 录制** 开关。  
开启开关后，可提升拍摄视频的色彩和对比度，但在不兼容的设备或软件上播放可能无法获得最佳效果，请根据实际需要选择。
- 选择节约空间的视频格式：点击 ，打开 **高效视频格式** 开关。  
开启该开关后，平板会采用更高效的视频格式，帮您节约存储空间。但其他设备可能无法播放此格式视频，请根据实际需要选择。

 并非所有产品支持以上所有功能，部分设置项会随着其他设置项的调节而变化，请以实际情况为准。

3 点击  开始拍摄。

若使用后置摄像头录像，长按  或 ，可平滑放大或缩小画面。

点击  可拍下当前画面。

4 点击  暂停拍摄，点击  结束拍摄。



## 延时摄影

### 拍摄延时摄影短片

使用延时摄影，可将连续几分钟、几小时的视频压缩成一段快速播放的短片，记录下花蕾绽放、云卷云舒等变化过程。

1 进入 **相机** > **更多**，选择 **延时摄影** 模式。

2 在要拍摄的位置放置好平板。为减小拍照过程中的抖动，建议您使用三脚架固定平板。


3 点击  开始拍摄，点击  结束拍摄。

拍摄完成后，您可以在图库中查看生成的延时摄影短片。

## 相机设置


## 调整相机设置

根据使用习惯调整相机设置，可以让您更快捷地拍摄。

 并非所有模式支持以下设置，请以实际情况为准。

### 调整照片比例

进入相机 >  > 照片比例，选择需要的照片比例。

 部分模式下无法调整照片比例，请以平板实际功能为准。

### 使用参考线辅助拍照

使用参考线辅助取景，可以帮您更好地构图。

1 开启**参考线**开关，开启参考线后，取景框将出现九宫格参考线。

2 将拍摄主体放在交叉点上，点击快门拍摄。

### 开启或关闭自拍镜像

使用前置摄像头自拍时，进入  ，开启或者关闭**自拍镜像**。

开启**自拍镜像**时，所拍图片与真实场景相反，与拍照预览一致。

关闭**自拍镜像**时，所拍图片与真实场景相同，与拍照预览相反。

### 静音拍照

根据需要，开启或者关闭**拍摄静音**开关。开启后，拍照和录像时会关闭快门音。

 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

### 自动抓拍笑脸

开启**笑脸抓拍**开关。拍照时，相机检测到取景框内出现笑脸时，将自动抓拍。


### 使用水平仪辅助构图

开启**水平仪**开关，开启后，取景界面将出现水平辅助线。

当水平辅助线的虚线与实线重合时，表明平板处于水平位置，帮您避免因平板不正导致的构图倾斜。

## 自定义相机模式

您可以自定义相机模式，将常用的模式移动到相机主界面，或调整模式顺序，让模式布局更符合您的使用习惯。

 **拍照、录像、美肤（或美肤）**模式不支持移动到**更多**中，请以实际情况为准。

1 进入相机 > **更多**，点击  进入模式编辑界面。

2 长按某个模式，拖动到要放置的位置。您可以将**更多**中的模式移动到相机主界面，或将主界面中的模式移动到**更多**中，或按使用频率调整布局。

部分可删除的模式上会显示图标，点击可删除。

3 点击保存布局。

若要恢复已删除的模式，在**相机 > 更多**中点击，然后点击**添加恢复模式**。

## 管理图库

### 在图库中快速搜索

#### 在图库中快速搜索图片

在图库搜索栏中输入时间、事物等关键词，可以快速搜图。

1 进入**图库**，点击屏幕顶端的搜索栏，选择推荐的关键词或输入关键词（如“美食”、“风景”等）进行查找。

若要搜索聊天截图，还可输入对话中的关键词。

 部分产品不支持搜索聊天截图关键词，请以实际为准。

2 图库会为您呈现相关的图片，并推荐更多关键词。点击推荐的关键词，或继续输入关键词，可进行更精确的搜索。


#### 在图库中快速搜索视频

当熄屏充电时，平板会自动分析和分类图库中的本地视频，并在搜索栏中为您推荐关键词，方便您在图库中快速查找视频。

1 进入**图库**，点击屏幕顶端的搜索栏，选择推荐的关键词或输入关键词（如“美食”、“风景”等）进行查找。

2 图库会为您呈现相关的视频，并推荐更多关键词。点击推荐的关键词，或继续输入关键词，可进行更精确的搜索。

在搜索结果中的视频会自动轮播关键片段，方便您快速预览确认。


 **截屏录屏**中的视频不会被分析并生成关键词，请以实际为准。

### 整理相册

当图片和视频比较多时，您可以通过相册管理图片和视频，方便查看。

#### 新建相册


1 进入**图库 > 相册**。

2 点击，输入新相册名称，然后点击**确定**。

3 选择要添加到相册的图片或视频，将所选文件移动或复制至新相册中。

#### 给相册排序

1 进入**图库 > 相册 > **，点击**相册排序**。

2 长按并拖动相册旁的  进行排序。

点击  **恢复默认排序** 或  **> 恢复默认排序**，可重置相册为默认排序。

### 调整相册显示风格

进入 **图库 > 相册**，点击顶端的  或 ，选择喜欢的相册显示风格。

### 更改相册封面

1 进入 **图库 > 相册**，点击要设置的相册。

2 点击  **> 更换相册封面**，选择喜欢的相册封面。

### 移动图片和视频

1 点击一个相册，长按勾选要移动的图片或视频。

2 点击  **> 移动到相册**，选择要移入的相册。

3 移动完成后，原相册中将不再保留已移出的文件。

 **所有照片和视频相册中**，会聚合显示图库中的所有图片和视频。

移动图片或视频，不会影响该相册中的显示。

### 删除图片和视频


长按勾选要删除的图片、视频或相册，然后点击 **删除 > 删除**。

 部分系统预置的相册无法删除，如**所有照片**、**我的收藏**、**视频和相机**等。

删除的图片和视频会在**最近删除**相册中保留一段时间，超过该时间后会被永久删除。


若要在保留期内永久删除图片或视频，请在**最近删除**中长按勾选要删除的图片或视频，根据提示删除。

### 恢复删除的图片和视频

在**最近删除**相册中，长按勾选要恢复的图片或视频，点击 ，图片或视频将恢复到原来的相册中。

若原相册被删除，平板会为您重新创建该相册。

### 收藏图片和视频




点击要收藏的图片或视频，然后点击 。


收藏后，原相册中的文件不会被移动，收藏后的图片和视频会呈现在**我的收藏**相册中，方便您查看。



### 在图库中隐藏图片、视频或相册


您可以在图库中隐藏隐私图片、视频，或某个相册。

进入**图库 > 相册**，您可以：

- **隐藏图片或视频**：点开某个相册，长按勾选要隐藏的图片或视频，然后点击  > **隐藏** > **确定**。
- **隐藏单个相册**：点开要隐藏的相册，然后点击  > **隐藏该相册** > **确定**。
- **查看已隐藏的图片、视频或相册**：在**相册**页签，点击  > **隐藏相册**。

您可在查看时切换视图，方便您按不同维度查看。在**隐藏相册**中，点击 ，选择**切换图片视图**或**切换相册视图**。

- **取消单个相册的隐藏**：点击要取消的相册，在相册中，点击  > **取消隐藏**。
- **取消图片或视频的隐藏**：在**隐藏相册**中，点击  > **切换图片视图**，长按勾选图片或视频，然后点击**取消隐藏**。取消隐藏后，图片和视频将恢复到原相册中。


 共享相册中的图片和视频无法被隐藏，请以实际情况为准。

## 编辑图片与视频



### 编辑图片

使用图库的编辑功能，您可以对图片实现自定义编辑。

#### 基本图片编辑

1 打开**图库**，点击一张要编辑的图片，然后点击 ，您可以实现以下操作。

- **修剪和旋转图片**：点击**修剪**，然后点击一个修剪框，拖动网格工具选框或边角，选择保留的部分。您可以在修剪框中拖动图片，或双指开合进行缩放，调整图片的显示部分。若要旋转图片，点击**修剪**后，滑动角度滑条，自定义图片的旋转角度。

若要固定旋转或镜像翻转图片，可点击  或 。


- **添加滤镜效果**：点击**滤镜**，选择滤镜效果。
- **调节图片效果**：点击**调节**，调节图片的亮度、对比度、饱和度等参数。
- **其他图片编辑**：点击**更多**，进行保留色彩、虚化图片、涂鸦图片、为图片添加标注等操作。


使用**调节**、**滤镜**等编辑后，您可以点击**对比**，查看编辑前后的效果对比。部分编辑模式不支持对比，请以实际情况为准。

2 点击  或  保存编辑。




#### 给图片添加水印

1 在**图库**中，点击要编辑的图片，然后点击  > **更多** > **水印**，进入水印编辑。


- 2 选择要添加的水印，将水印拖动到合适的位置。按住水印边角上的圆点拖动，可放大或缩小水印。点击  可删除水印。  
部分水印文字可编辑（可编辑的区域将显示虚线），点击虚线区域，输入内容。

- 3 点击  保存当前编辑，点击  保存图片。

### 给图片添加马赛克





- 1 在图库中，点击要编辑的图片，然后点击  > **更多** > **马赛克**，进入马赛克编辑界面。
- 2 选择马赛克样式和粗细，在图片上涂抹。
- 3 若要擦除已添加的马赛克，点击**橡皮擦**后擦除。
- 4 点击  保存当前编辑，点击  保存图片。

### 重命名图片

- 1 在图库中，点击要重命名的图片。
- 2 点击  > **重命名**，输入该图片的新名称。
- 3 点击**确定**。

### 拼图

您可以使用拼图功能，将图库中的多张图片快速拼接成一张，方便分享。

- 1 您可以通过以下方式进入拼图（取决于您的机型）：
  - 在图库**发现**页签，点击**拼图创作**，勾选要拼接的图片，点击**开始制作**。
  - 在**照片**或**相册**页签，长按勾选要拼接的图片，点击  > **拼图**。
- 2 选择一个拼图模板，您可以：
  - 调整图片位置：长按要调整的图片，将其拖动到想要的位置进行交换。
  - 调整图片显示部分：点击要调整的图片，拖动图片或双指开合，调整图片的显示部分。
  - 旋转图片：点击要调整的图片，然后点击  或  进行旋转或镜像翻转。
  - 添加或删除边框：拼图默认在图片之间和外沿显示边框，如您不需要边框，点击**边框**可删除。
- 3 点击  保存拼图效果。  
您可以在**相册** > **拼图**中查看拼图。

### 视频剪辑

通过花瓣剪辑，您可以调整视频时长，并为视频添加音乐、文字等效果，在平板上即可轻松制作视频。

若您在图库中编辑多张图片或视频，默认调用花瓣剪辑进行视频编辑。

## 创意剪辑

您可以在图库中选择喜欢的多张图片或视频，进入花瓣剪辑，通过添加音乐、添加文字、剪辑画面等功能，制作创意视频。

### 1 您可以在图库中通过以下方式进入花瓣剪辑：

- 选择任一视频，点击**编辑**。
- 长按勾选图片或视频，点击**创作 > 影片**。
- 进入**发现 > 花瓣剪辑**，勾选图片或视频，点击**开始制作**。

### 2 在花瓣剪辑，您可以：

- **缩放时间轴**：双指张开或捏合轨道，可放大或缩小时间轴。
- **调整时长**：点击选中轨道后，拖动轨道两端滑块可调整时长。
- **添加音乐**：点击**音频**，您可添加**音乐、音效、录音**等。
- **添加文字**：点击**文字**，您可添加**文本、选择文字模板**或使用**字幕识别**。
- **剪辑画面**：点击**剪辑**，您可添加**滤镜、动画、变速、裁剪画幅**等。

### 3 编辑完成后，点击 可预览编辑效果。

### 4 点击**导出**，根据界面提示操作后，您可将视频分享至第三方平台。

## 使用模板创建视频

在拍摄照片、视频后，您可以使用主题模板，将多个照片、视频一键生成带有音乐、动画、滤镜、特效等效果的同款视频。

### 1 进入**图库 > 发现**，点击**微电影创作**，打开花瓣剪辑模板列表页。

### 2 选择模板，打开模板预览页面，点击**开始使用**，选择相应数量的照片或视频。

### 3 点击**下一步**，预览视频效果，您可进行**替换、裁剪、调整音量**等操作。

### 4 点击**导出**保存视频，您可将视频分享至第三方平台。


# 应用

## 日历




### 添加和管理重要日


将过去或将来有特殊意义的日子添加为重要日，正数日或倒数日提醒，让每天都充满期待。您还可以添加重要日卡片到平板桌面，卡片背景支持设置为图库中的图片，定制您的专属重要日卡片。




 配图仅供参考，请以产品实际为准。

### 添加重要日卡片

- 1 进入日历，点击  > 重要日。
- 2 输入重要日名称，选择日期、计时方式（正数日或倒数日），并开启添加卡片到桌面。若需要在选择日期时显示农历，勾选显示农历即可。若未出现显示农历选项，请从桌面进入设置 > 系统和更新 > 语言和输入法 > 语言和地区，将当前地区设置为中国后再次尝试。
- 3 点击  选择按一定周期重复提醒或不重复提醒，点击  设置无提醒、当天提醒或提前提醒。

- 若要在重要日卡片中显示农历日期，需点击后选择**农历每年**。
- 若计时方式选择**正数日**，则无法设置提醒。




4 点击，然后对重要日卡片样式完成编辑，点击**应用**。

添加成功后，在**日历月**视图下会显示**重要日**列表，同时会在桌面生成**重要日**卡片。

 添加重要日过程中若关闭**添加卡片到桌面**，则不会在桌面自动生成**重要日**卡片。

### 分享、编辑或删除重要日

在**日历月**视图下的**重要日**列表中点击**重要日**名称或在桌面点击相应的重要日卡片，进入**重要日**详情页。您可以：

- 点击，可将**重要日**以**日历文件 (VCS)**或**文本格式**分享。
- 点击，可重新编辑**重要日**名称、日期、提醒方式等。
- 点击，可根据界面提示删除此**重要日**。

### 管理重要日卡片

添加**重要日**卡片到桌面后，您可根据需要对卡片重新编辑或删除。

长按**重要日**卡片，您可以：



- 点击**编辑**，可重新选择此卡片要呈现的重要日，同时还可重新编辑卡片的背景、版式等。
- 点击**更多服务卡片**，可选择添加其他样式的**重要日**卡片到桌面。
- 点击**移除**，可根据界面提示移除此**重要日**卡片。

## 备忘录

### 创建和编写笔记


使用**备忘录**可以帮您快速留住一闪而过的想法和灵感。还可以使用核对清单、图片、网页链接等多种形式让笔记内容更详细、丰富。

### 创建新笔记

- 1 进入**备忘录 > 笔记**，点击，输入标题和内容。
- 2 若需要更改文字样式、内容排版等，可在屏幕下方编辑工具栏查找相应功能。
- 3 完成编辑后，点击保存笔记。

### 添加核对清单



将工作内容、购买物品等添加为核对清单，完成后可勾选标注，让工作、生活井井有条。


在备忘录中创建笔记时，点击，可执行以下操作：

- **将项目添加到清单：**在空心圆圈后输入文本，换行输入下一项。
- **将项目标记为完成：**点击以勾选项目旁边的空心圆圈可将此项目划掉，重新点击可取消划线。

## 添加图片、音频等到笔记


1 在备忘录中创建笔记时，您可以根据需要进行以下操作：

- 点击，选择**拍照**或**从图库中选择**插入图片。长按拖动可调整图片在笔记中的位置。
- 点击，选择**文档**、**音频**、**视频**或**更多**插入附件。长按拖动可调整附件在笔记中的位置，点击附件可直接预览。

2 编辑完成后，点击 保存笔记。

## 分享网页内容到笔记


可将网页或网页中选中的文字等直接分享到备忘录快速创建笔记。在笔记中点击添加的网页链接可跳回网页查看详情。



 并非所有应用都支持分享操作，请以实际为准。

- 1 浏览网页时，选中要分享的内容（如网页、网页中的文字等）。
- 2 点击分享按钮，选择**备忘录**。
- 3 按照界面提示，将分享内容等添加到现有笔记或创建为新笔记。

## 应用间拖拽创建笔记


您可以从华为浏览器、文件管理等应用中将文本、图片或文件拖拽至备忘录笔记中，也可以在备忘录笔记间混合选中多种类型（如文字、图片、音视频或文档等），一次性拖拽，快速创建笔记。








 并非所有应用都支持拖拽，请以实际情况为准。


- 1 进入**备忘录 > 笔记**，点击。
- 2 根据需要，您可以从指定应用中选择并拖拽想要记录的内容到备忘录笔记中：
  - **从其他应用拖拽：**分屏或悬浮窗打开文件管理，选中文字、图片或文件，长按可将其拖拽至指定笔记中。
  - **在备忘录笔记间拖拽：**分屏或悬浮窗打开另一备忘录笔记，同时选中文字、图片、音视频或文档等多种类型，长按可将其一次性拖拽至指定笔记中。
- 3 在笔记内部，您也可以混合选中多种类型，长按并拖动可调整在笔记中的位置。
- 4 点击 保存笔记。

## 手绘涂鸦或书写

将想法或灵感用手绘涂鸦或书写的方式记录在笔记中，让笔记更生动，内容更丰富。

- 1 进入**备忘录 > 笔记**，点击 。
- 2 参考以下操作，手绘或书写需要记录的内容：

- 点击 ，选择画笔颜色。
- 点击 ，选择画笔类型（如圆珠笔、钢笔等）及笔尖粗细。
- 点击 ，可手动擦除部分涂鸦或手写，再次点击 ，选择**清空**，一键清空所有手绘或书写内容。
- 点击 ，选择笔记背景。
- 点击 ，显示横线样式。
- 如果您的设备支持并连接了手写笔，点击 ，可屏蔽手指涂鸦或书写，仅能使用手写笔编辑。



 并非所有产品均支持以上功能，请以实际情况为准。


- 3 编辑完成后，点击  保存笔记。

## 扫描文档或卡证







在**备忘录**中，您可以使用相机扫描图片或文档创建笔记。还可以快速扫描身份证、银行卡等证件将其收藏在备忘录中备用，同时可添加水印防止被盗用。

### 扫描文档创建笔记


- 1 进入**备忘录 > 笔记**，点击  >  > **文档扫描**。
- 2 将镜头对准要扫描的图片、文档，点击  单张或连续扫描。
- 3 点击**提取文字 > 保存**，选择**保存图片 and 文字**或**仅保存文字**，然后点击 。

 若您的平板中无此菜单，则不支持该功能。请以实际情况为准。

### 扫描卡证收藏备用

- 1 进入**备忘录 > 笔记**，点击  >  > **卡证收藏**。
- 2 将镜头对准要扫描的证件，点击  单张或连续扫描。点击 ，预览扫描结果。
- 3（可选）如果需要对照片进行调整，可点击左上角  返回扫描界面，点击缩略图后手动校正，然后点击 ，预览扫描件。
- 4（可选）如果需要为扫描件添加水印，点击**全屏水印**或**文字水印**。

5 点击 ，在笔记中插入修改好的扫描件。

6 点击 ，保存笔记。

## 搜索和整理笔记

### 快速搜索笔记

在备忘录搜索栏中输入笔记标题、文本内容、附件名称等关键词，可以快速搜索。

1 进入**备忘录**，点击屏幕顶部的搜索栏，输入关键词。

2 备忘录会根据关键词为您呈现相关的笔记，继续输入关键词，可进行更精确的搜索。


### 添加文件夹或笔记本

备忘录支持新建文件夹或笔记本用来存放不同类型的笔记。笔记本的类别还可以用不同的颜色标签来区分。

进入**备忘录**，点击**全部笔记**或**全部待办**，您可以进行以下操作：




- **新建文件夹**：点击**管理** > **新建文件夹**，完成命名后点击**保存**。
- **新建笔记本**：打开任一文件夹，点击**新建**，完成标签颜色选择和命名后，点击**保存**。


若想对文件夹或笔记本重命名或删除，可点击**管理** > **编辑**，然后点击任一文件夹或笔记本的名称，对其进行重命名或删除。

 Exchange 帐号文件夹及里面的内容不支持编辑。

### 将笔记或待办分类整理

您可以将备忘录中的笔记或待办按照不同类别整理到不同的文件夹的笔记本中，使分类更清晰。



- **置顶笔记**：在**全部笔记**列表中，向左滑动某条笔记，点击  将其置顶在列表最上面。
- **收藏笔记**：在**全部笔记**列表中，向左滑动某一条笔记，点击  将其收藏。  
点击**全部笔记**，在**我的收藏**中查看收藏内容。
- **将笔记或待办移入不同笔记本**：在**全部笔记**或**全部待办**列表，向左滑动某条笔记或待办，点击 ，选择您要的笔记本进行归类。


长按待整理的笔记或待办，勾选或沿着勾选框滑动选择多条待分类的笔记或待办，点击  可批量进行分类。


### 锁定备忘录或笔记

您可以根据需要，为备忘录添加应用锁，也可以为单条笔记设置访问密码，有效保护隐私。

- **锁定备忘录应用**：进入**设置** > **安全** > **应用锁**，按照屏幕提示，输入锁屏密码或自定义应用锁密码，开启**备忘录**旁的开关。

- **锁定单条笔记**：进入**备忘录 > 笔记**，打开要锁定的笔记，点击  > **添加笔记锁**，按照屏幕提示设置密码，然后点击 。


如果要移除笔记锁，可进入笔记，点击  > **移除笔记锁**。

若您的设备支持指纹、人脸且已录入，可进入**备忘录 >  > 设置 > 笔记锁**，开启**关联指纹解锁**和**关联人脸解锁**开关，便可快速认证解锁。


## 分享、导出备忘录

备忘录支持将笔记或待办直接分享给好友，也支持将笔记导出为图片、TXT 等多种格式的文档。

### 分享笔记或待办

- **分享单个笔记或待办**：在**全部笔记**或**全部待办**列表中，打开要分享的笔记或待办，点击 ，按照提示完成分享。

笔记可以通过**分享为图片**、**分享为文本**或**分享至其他设备**等多种方式进行分享。

- **分享多个笔记**：在**全部笔记**列表中，长按勾选多条待分享的笔记，点击 ，按照提示完成分享。

### 删除笔记或待办

通过以下任一方式删除笔记或待办：

- 在**全部笔记**或**全部待办**列表中，向左滑动一条笔记或待办，点击  删除。

- 长按要删除的笔记或待办，勾选或者沿着勾选框滑动选择多条待删除的记录，点击 。

删除完成后，点击**全部笔记**或**全部待办**，在**最近删除**文件夹中可查看删除记录。若想恢复删除内容，长按选中或直接进入内容详情页，点击 。

## 华为笔记

### 使用笔记，轻松记录

笔记应用作为专业的笔记编辑和管理工具，可以给您带来流畅的手写体验，助您自由描绘创意，满足个性化需求。

#### 新建笔记

打开笔记，通过以下任一方式创建笔记：

- **快速新建**：点击**快速新建**笔记中的 。












- **使用模板新建**：点击右上角的 ，选择**新建笔记**，设置封面以及纸张，点击确认。

- **导入新建**：点击右上角的 ，选择**导入图片**或**导入 PDF**，按照界面提示完成创建。

## 笔记书写

笔记应用支持丰富的笔刷样式和易用的辅助工具，可自定义书写样式。






打开笔记，进入笔记编辑界面，您可以：

- **设置和收藏笔刷**：点击  可直接使用笔刷，再次点击  进入笔刷设置界面，根据需要完成设置后点击 。打开**显示收藏工具栏**，可快速切换收藏的笔刷。
- **橡皮擦**：点击  可手动擦除部分涂鸦或书写内容，再次点击  进入橡皮擦设置界面，拖动下方滑块可调整橡皮擦大小，打开**擦除整个笔划**开关，可擦除完整的笔划内容。点击**清空笔划**，则直接清空所有手绘或书写内容，如需恢复可点击屏幕上方  按钮。  
 如需拖动滑块调整橡皮擦大小，请确保关闭**擦除整个笔划**开关。
- **一笔成形**：一笔绘制标准图形进行重点标记。点击 ，一笔画完需要的图形（如箭头、圆形、矩形、爱心等），停顿 0.5 秒后可变成标准图形。
- **放大镜**：点击  可以放大编辑页面，拖动文本框右下方的三角图标调整放大比例，或移动文本框选择放大范围。
- **防误触**：点击  可以禁止手指编辑笔记，例如笔刷、一笔成形等，防止手指误触。  
 不同产品所支持的功能可能有差异，请以实物为准。

## 笔记排版

笔记应用支持图文混合编排，可轻松排版笔记。

打开笔记，进入笔记编辑界面，您可以：

- **套索**：点击 ，圈选待编辑的内容，可在页面内自由拖动；点击圈中内容，还可以：  
 选择**转文本**，可**复制全文**或**一键插入笔记**到所需位置。  
 选择**剪切**或**复制**，点击右上角的 ，将内容移动到**全部页面**中的任一页面。
- **图片编辑**：点击 ，插入图片，双指捏合自由旋转和缩放图片。还可以点击图片进行**自由裁剪**、**复制**等操作，例如选中**自由裁剪**，可自由裁剪出想要的图文形状。
- **页面管理**：双指上滑可快捷添加页面，或点击 ，在缩略图中点开 ，通过**复制**、**粘贴**或**插入空白页**的方式添加页面。您还可以长按缩略图，调整页面顺序。




## 使用文件夹管理笔记

使用文件夹分类管理和查看笔记，打造个性化工作空间。

打开笔记，通过以下任一方式创建文件夹：

· 长按拖动单个笔记文件，移动到其他任一笔记文件中，快速创建文件夹。

· 点击 ，选择**新建文件夹**，输入标题，点击**确定**。

笔记首页会分类显示文件夹和零散笔记，点击  > ，收藏笔记或文件夹；还可以点击 ，输入关键字（如标题、文本等）快速搜索和查看笔记。

## 同步笔记

开启云同步，登录任一华为设备，随时查看和分享笔记。

1 打开**设置**，在设备上登录**华为帐号**。

2 进入**云空间**，开启**华为笔记云同步**开关，将数据上传至云端。





笔记应用中的所有数据将会自动上传至云端，您可以在云端查看或任一华为设备上查看和编辑笔记内容，所做的更改也会在所有设备上保持同步更新。

## 分享、导出笔记

笔记应用支持将笔记内容直接分享给好友，也支持将笔记内容导出为图片、PDF等多种格式的文档。





打开**笔记**，您可以通过以下方式分享或导出笔记：

### · 分享笔记

分享整本笔记：在要分享的笔记下方，点击  > ，或在笔记编辑界面，点击  > ，选择**分享为图片**或**分享为 PDF**。

分享单页笔记：在笔记编辑界面，点击  > ，在要分享的缩略图中点击  > **分享本页**，选择**分享为图片**或**分享为 PDF**。

### · 导出笔记



导出整本笔记：在要导出的笔记下方，点击  > ，或在笔记编辑界面，点击  > ，选择**导出为图片**或**导出为 PDF**。

导出单页笔记：在笔记编辑界面，点击  > ，在要导出的缩略图中点击  > **导出本页**，选择**导出为图片**或**导出为 PDF**。

导出的图片可在**图库**查看；导出的 PDF 可进入**文件管理**，搜索文件名关键字进行查看。

## 打印笔记



1 在全部笔记列表界面，打开要打印的笔记内容。

2 点击  > ，按照界面提示选择打印机和打印参数，点击**开始打印**。

## 锁定笔记



笔记应用支持添加应用锁，可有效保护隐私。

1 打开**笔记**，进入笔记编辑界面。


2 点击  > **添加笔记锁**，按照界面提示完成添加，然后点击 。

如果要移除笔记锁，可进入笔记，点击  > **移除笔记锁**。



## 删除笔记

- 单个删除：进入**全部笔记**页面，在要删除的笔记下方，点击  > **删除** > **删除**。
- 批量删除：进入**全部笔记**页面，点击  > **批量管理**选中待删除的笔记，点击**删除** > **删除**。

删除的笔记会在**最近删除**页面中保留一段时间，超过该时间后会被永久删除。

若要在保留期内永久删除笔记，请进入**最近删除**页面，在待删除笔记下方，点击  > **永久删除** > **永久删除**。

## 恢复笔记

- 单个恢复：进入**最近删除**页面，在要恢复的笔记下方，点击  > **恢复**。
- 批量恢复：进入**最近删除**页面，点击  > **批量管理**，勾选要恢复的笔记，点击**恢复**。


# 设置


## 显示和亮度

### 使用护眼模式

护眼模式能有效降低蓝光辐射，调整屏幕光为更加温和的暖光，可缓解用眼疲劳，保护视力。

### 开启或关闭护眼模式

- 从屏幕顶部右侧下滑出控制中心，点击  展开快捷开关栏（取决于您的机型）。点亮或关闭护眼模式。长按护眼模式进入设置界面。
- 进入设置 > 显示和亮度 > 护眼模式，开启或关闭全天开启。

护眼模式开启后，状态栏中将显示  图标，因滤除部分蓝光，屏幕显示颜色会偏黄。

### 定时开启护眼模式


进入设置 > 显示和亮度 > 护眼模式，开启定时开启开关，根据需要设置护眼模式的开始时间和结束时间。





### 调整护眼模式蓝光过滤

进入设置 > 显示和亮度 > 护眼模式，打开全天开启或设置定时开启，然后滑动蓝光过滤下的滑块调整蓝光过滤强度。







## 通知和状态栏

### 常见通知和状态图标含义

-  网络状态图标可能因您所在的地区或网络服务提供商不同而存在差异。  
不同产品支持的功能有差异，以下图标可能不会出现在您的平板上，请以平板实际显示为准。

	5G 网络已连接		4G 网络已连接
	3G 网络已连接		2G 网络已连接
	信号满格		正在漫游
	已开启省流量模式		未插入 SIM 卡
	已开启热点		已连接至热点
	热点已断开		正在通过 WLAN+ 自动切换网络


	已连接至 WLAN 网络		WLAN 网络有故障，无法连接到互联网
	已连接至 WLAN 6 网络		WLAN 6 网络有故障，无法连接到互联网
	已连接至 WLAN 6+ 网络		WLAN 6+ 网络有故障，无法连接到互联网
	已连接至双 WLAN 网络		已连接至双 WLAN 网络，主 WLAN 支持 WLAN 6
	已连接至双 WLAN 网络，主 WLAN 支持 WLAN 6+		闹钟已开启
	电池无电量		电池电量低
	正在充电		正在使用快充
	正在使用超级快充		无线超级快充
	无线快充		普通无线充电
	省电模式已开启		健康使用平板已开启
	蓝牙已开启		蓝牙设备电量
	已连接蓝牙设备		已连接至 VPN 网络
	飞行模式已开启		免打扰模式已开启
	位置服务已开启		护眼模式已开启
	已进入驾驶模式		性能模式已开启
	已连接耳机		已连接至投屏设备
	正在通话		VoLTE 高清通话已开启
	有未接来电		有新消息
	静音模式		振动模式
	数据同步中		数据同步失败

	收到新邮件		收到日程提醒
	应用调用相机功能		应用调用麦克风功能
	NFC 已开启		更多未显示的信息

## 管理通知和状态栏

### 置顶应用通知


您可通过以下任一方式置顶应用通知，将您关注的应用通知显示在通知中心顶部：


- 从屏幕顶部左侧下滑进入通知中心，然后左滑通知消息，点击  > **置顶此应用通知**。
- 进入 **设置 > 通知和状态栏**，找到并点击您要置顶通知的应用，开启 **置顶通知** 开关。


### 管理单个应用通知

您可调整某个应用的通知提醒方式、铃声效果，还可为具体类别的通知单独设置通知效果。

进入 **设置 > 通知和状态栏**，点击某个应用进入通知管理详情页，开启或关闭该应用通知。还可对该应用进行如下设置：

- **静默通知**：开启后，通知仅在下拉通知栏显示，不显示横幅通知、锁屏通知、状态栏图标等，也不会响铃和振动。
  - **锁屏通知和横幅通知**：选择消息提醒方式。
  - **通知铃声**：更改铃声和振动模式，如：**仅铃声**、**仅振动**等。
  - **允许打扰**：开启后，平板在免打扰模式下，也能继续接收此应用通知。
  - **各类别通知设置**：点击应用通知中的某个类别名称（如：**服务提醒**），可开启或关闭该类通知，还可按照类别设置不同的通知铃声、消息提醒方式等。
-  不同应用的类别名称所有差异，请以实际情况为准。

您还可从屏幕顶部左侧向下滑出通知中心，左滑通知消息，点击  > **更多设置**，对该应用通知进行管理。

 部分产品不支持设置振动效果，请以实际情况为准。

### 隐藏锁屏通知内容

开启该功能后，在锁屏状态下，屏幕上会显示通知提醒，但不会显示具体的通知内容，解锁后才可查看，保护您的隐私安全。

请选择以下方式开启此功能（取决于您的机型）：


- 进入 **设置 > 通知和状态栏**，开启 **隐藏通知内容** 开关。
- 进入 **设置 > 通知和状态栏 > 锁屏通知**，选择 **隐藏通知内容**。

### 收到通知时自动亮屏

进入 **设置 > 通知和状态栏**，开启 **通知亮屏提示** 开关。平板在熄屏状态下收到锁屏通知将自动亮屏。

## 关闭应用通知

若您不想被某个应用通知打扰，可通过以下任一方式关闭应用通知：

- 当您收到应用通知后，在通知中心中向左滑动通知，然后点击  > 关闭此应用通知。
- 进入 **设置 > 通知和状态栏**，找到并点击您要禁止通知的应用，然后关闭 **允许通知** 开关。
- 进入 **设置 > 通知和状态栏 > 批量管理**，关闭应用旁边的开关。

## 设置状态栏纯净显示


进入 **设置 > 通知和状态栏 > 状态栏**，开启 **纯净显示** 开关，平板状态栏默认仅显示时间、WLAN、移动信号、电量等常用图标。

# 生物识别和密码

## 人脸识别

将人脸录入平板，录入的人脸信息可代替密码，用来解锁屏幕、访问应用锁等。

### 录入人脸数据

- 1 进入 **设置 > 生物识别和密码 > 人脸识别**，输入锁屏密码。  
如果您未设置锁屏密码，除了可设置 6 位数字密码外，还可以点击 **其他密码类型**，选择更多密码类型。
- 2 点击 **新建面部数据**。
- 3 勾选打开“**拿起设备亮屏**”，提升解锁体验。  
 设置项因产品而异，若您的平板中无对应项，则不支持该功能。
- 4 点击 **开始录入**，面部正对平板，按照屏幕提示完成人脸录入。

### 添加多张人脸信息

您可以为平板录入多张人脸（最多 5 张），让家人都能安全共用。


进入 **人脸识别** 界面，点击 **新建面部数据**，根据界面提示录入人脸数据。

### 设置人脸解锁方式

进入 **人脸识别** 界面，点击 **解锁屏幕**，选择一种解锁方式。

- **直接解锁**：人脸识别成功后，直接解锁。
- **滑动屏幕解锁**：人脸识别成功后，滑动屏幕可解锁。

部分平板还支持 **识别时需注视屏幕** 功能，如 **人脸识别** 界面有此开关，您可选择开启。开启后，人脸解锁时，需保持睁眼状态。

-  若您不想使用人脸解锁屏幕，点击 **解锁屏幕 > 关闭**。
- 当您开启了 **隐私空间**，仅在主空间下可使用人脸解锁；当您添加了多用户，仅登录用户为机主时可使用人脸解锁。

## 设置人脸访问应用锁

进入人脸识别界面，开启**访问应用锁**开关，按照屏幕提示关联人脸与应用锁。

设置成功后，在桌面上点击被锁定的应用，使用人脸即可访问该应用。

## 设置人脸关联密码保险箱


进入人脸识别界面，开启**自动填充帐号和密码**开关。

登录应用时，使用人脸识别，即可自动填充密码保险箱中已保存的帐号和密码。

## 设置人脸识别安全增强

使用人脸解锁时，同时开启**解锁时需连接可信设备**开关，当平板人脸认证已通过，并检测到已设置的可信解锁设备连接时，才会被解锁，以提升解锁安全性。

该功能默认关闭，如需开启，请在人脸识别界面，点击**解锁时需连接可信设备**，开启**解锁时需连接可信设备**开关，根据屏幕提示完成操作。

 可信设备指可用于解锁的蓝牙设备，如耳机、手表、手环等。

## 禁用或删除人脸数据

进入人脸识别界面，您可以：

- **禁止部分功能使用人脸**：关闭**解锁屏幕**或**访问应用锁**等设置，将禁止人脸数据在此功能上的使用，但不会删除人脸数据。
- **删除人脸数据**：点击**面部列表**中要删除的人脸数据名称，然后点击**删除面部** > **删除**，将删除该人脸数据。

## 开启智能解锁

当您的平板检测到可解锁的蓝牙设备时（如手环），无需密码、指纹或人脸身份验证，即可滑动解锁平板，方便快捷。



**i** 配图仅供参考，请以产品实际为准。

- 1 将平板与蓝牙设备配对连接。  
配对成功后，蓝牙设备名称将显示在**蓝牙界面的已配对的设备列表**中。
- 2 在平板上，进入**设置 > 生物识别和密码 > 智能解锁**，开启**智能解锁开关**。
- 3 按照屏幕提示，完成锁屏密码设置。若已设置锁屏密码，请跳过此操作。
- 4 在**智能解锁界面**，点击**添加解锁设备**，在**已配对的设备列表**中选择所需蓝牙设备名称，根据屏幕提示进行设置。  
设置成功后，蓝牙设备名称将显示在**解锁设备列表**中。  
当蓝牙设备与平板在连接状态下，点亮平板屏幕，滑动平板屏幕即可解锁。

在**智能解锁界面**，点击**?**可了解智能解锁的更多内容。

### 开启增强模式

使用智能解锁时，同时开启增强模式，当平板检测到支持增强模式的蓝牙设备时才会被解锁，提升解锁安全性。

在**智能解锁界面**，开启**增强模式开关**，根据屏幕提示完成操作。平板与蓝牙设备建立可信连接需要一定时间，请耐心等待。

开启后，需要满足以下条件，蓝牙设备才可以对平板进行身份验证：

- 您的蓝牙设备在平板附近
- 您的蓝牙设备处于佩戴状态

- 您的平板已通过一次解锁验证

## 安全

### 使用安全中心，保护平板安全

在安全中心，您可以更直观地查看平板的安全状态和保护建议，设置安全保护功能，多方面保护您的平板安全。

#### 查看设备安全状态

平板会显示本机及同帐号**超级终端**设备的安全状态，您可查看这些设备的安全保护建议及保护记录。

- ① 该功能目前支持系统版本为 HarmonyOS 3 及以上的手机和平板，后续将支持更多设备，请以实际为准。

进入**设置 > 安全**，平板会显示本机和同帐号**超级终端**设备的安全状态。

当状态提示为绿色时，表示您的设备状态良好；黄色时，表示您的设备存在安全隐患；红色时，表示您的设备有较高风险，建议您尽快优化。

点击本机，您可以：

- **查看和设置安全保护功能**：本机会显示当前安全保护状态，您可点击某个功能项进行设置。例如，点击**锁屏密码**，根据提示设置。
- **查看安全保护建议**：系统会根据本机的设置情况提供保护建议，点击建议旁的按钮，根据提示开启保护措施。
- **查看近期安全保护记录**：在列表中可查看近期的安全保护记录，有助于您了解和设置设备保护。

点击同帐号**超级终端**设备，可查看该设备的安全状态，若要修改设置，请根据提示在对应设备上操作。


#### 设置平板安全保护功能

进入**设置 > 安全**，点击要设置的功能，如**应用锁**、**密码保险箱**等，根据提示操作。

#### 查看平板安全保护建议

查看平板推荐的安全保护建议，您可根据设备情况，处置或者忽略该建议。

进入**设置 > 安全**，点击要优化的安全建议旁的开关，或根据提示跳转到对应界面进行设置。

如要忽略某条保护建议，左滑该建议，点击。同一建议忽略 2 次后不再提醒。

## 隐私

### 查看和管理平板隐私

您可通过隐私中心更直观地查看平板的隐私权限、应用隐私行为记录及隐私保护建议，当有应用使用敏感权限时，平板还会实时显示提醒，让您能更快速地了解和管理平板隐私。

- 隐私记录的分析 and 呈现均在您的平板本地进行，不会上传到云端，您可放心使用。
- 部分系统应用使用权限时，将不会显示在权限提醒及隐私建议等提示中，请以实际为准。

### 查看权限访问提醒

有应用访问敏感权限时，平板会在状态栏和控制中心实时提醒当前访问的敏感权限及应用信息，方便您查看和管理。


例如，当某个应用使用麦克风权限时，状态栏会显示麦克风图标，您可从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，在顶端查看访问该权限的应用。

点击该应用名，可查看该应用近期的敏感权限记录，也可禁用该应用使用某些权限。

- 并非所有敏感权限支持实时访问提醒，请以实际为准。

### 查看敏感权限记录

您可在隐私看板中查看敏感权限使用情况、近期应用隐私行为等记录。

进入**设置 > 隐私**，您可在隐私看板中点击权限图标、应用图标、或权限图标旁的  等，查看权限使用情况、应用权限等。

点击**更多应用行为记录**，还可查看锁屏数据访问、高频数据访问、应用隐私行为等记录。

如您想关闭应用隐私报告等数据显示，可在**隐私**界面右上角点击  **> 关闭应用隐私报告**。

### 查看隐私保护建议

当平板检测到您的隐私设置存在风险或可优化时，将提供保护建议。

在**设置 > 隐私**中，根据提示，点击建议旁的按键进行设置。

例如，当平板识别到病毒、不良、诈骗应用时，会建议您将该应用卸载或移入应用管控中心，您可根据提示操作。加入管控后，该应用将被限制访问敏感数据、禁用敏感权限，以保护您的隐私安全，管控后，应用的部分功能可能受到影响。

如要忽略某条保护建议，左滑该建议，点击 。同一建议忽略 2 次后不再提醒。

- 平板仅通过本地 AI 智能识别图片类型，不会将您的图片上传到云端分析。

## 健康使用平板

### 远程守护长辈

在您的平板上，通过绑定长辈的**华为帐号**，可实时查看长辈位置信息，设置长辈到家提醒和长时间未使用平板提醒，减少您的担忧。


#### 绑定长辈平板，随时查看长辈位置

在您的平板上，通过**家长助手**实时获取长辈的位置信息。

 您可通过应用市场下载并安装最新版**家长助手**。



· 双方设备均需使用华为设备（手机或平板等）。

1 在长辈设备上，登录**华为帐号**，进入**设置 > 健康使用平板 > 开启 > 长辈使用**。

 若长辈设备中无**长辈使用**设置项，则不支持该功能。请以实际情况为准。

2 进入**健康使用平板**界面中，点击**远程守护**，屏幕将出现二维码。


3 在您的平板上，打开**家长助手**并登录您的**华为帐号**，在主界面点击**添加用户**，根据提示扫描长辈设备中的二维码完成绑定。

若已存在其他帐号，您可点击   > **新增绑定**，根据界面提示扫描长辈设备中的二维码完成绑定。

4 在长辈设备上，点击**同意**，输入长辈的**华为帐号**密码，点击**确定**。

5 在您的平板上，进入**家长助手**，点击已绑定的长辈帐户，可随时查看长辈所在的位置。

您可以通过以下任一方式解除已绑定的帐号：


- 在长辈设备上，进入**健康使用平板 > 远程守护**，点击  > **解除绑定**，根据界面提示解除绑定。
- 在您的平板上，打开**家长助手**，点击长辈帐户名称，然后点击**解除绑定**，根据界面提示解除绑定。

### 长时间未使用平板提醒

1 在您的平板上，点击**家长助手**，选择已绑定的长辈帐户。

2 开启**长时间未使用手机提醒**开关。

3 若长辈 24 小时未使用平板，您的平板上将会收到系统发送的提醒消息。

 系统发送提醒消息周期为 24 小时。

## 辅助功能

### 开启长辈关怀

长辈关怀模式下，您可以将屏幕显示放得更大，并根据个人习惯调节屏幕触控时长，让长辈看得更清楚，操控得更顺畅。您还可开启纯净模式的增强防护功能，为长辈提供更安全可靠的应用安装和运行环境。

进入**设置 > 辅助功能 > 长辈关怀**，开启**长辈关怀**开关。

### 设置放大显示

放大显示可一键放大字体和桌面应用图标等，还支持多档位调节，设置最合适的显示大小，帮助长辈更清楚地浏览屏幕内容。

开启长辈关怀后，在**放大显示**中拖动滑块，根据个人习惯选择最合适的档位。

## 调节屏幕触控时长

如果长辈点击屏幕时触摸时间较长，会被系统识别为长按操作，不符合长辈点击操作的预期。您可以通过延长点击和长按屏幕的时间，让系统更适应长辈的操作速度，用机更顺畅。

- 1 分别点击屏幕下方图片，体验对应档位的点击和长按时长。  
若**屏幕触控时长**设置为中档及以上时，手指触摸屏幕时，触摸处会有圆圈提示。
  - **点击图片**：手指触摸图片位置，圆圈消失后松开手指，即可打开图片。
  - **长按图片**：手指长按图片直至图片打开。
- 2 根据体验结果，拖动滑块调整到合适的档位。

## 系统和更新

### 多设备协同升级

您可以通过平板对登录相同**华为帐号**的设备进行软件更新。协同更新过程中，根据设备联网能力，软件版本可通过设备自身下载，或者通过平板辅助下载。

- 此功能因产品而异，请以实际情况为准。
  - 协同更新适用于手机、平板、智慧屏、手表、耳机等设备，且在不断扩展中，具体支持型号请以实际情况为准。



### 通过平板对蓝牙耳机协同升级

- 下面以通过平板对蓝牙耳机协同升级为例说明，具体操作过程仅供参考，其他蓝牙设备请以实际情况为准。

- 1 将平板开启**蓝牙**，并与蓝牙耳机配对连接。
- 2 进入**设置 > 系统和更新 > 软件更新**，点击**检查更新**。
- 3 当系统检测到蓝牙耳机有新版本时，在升级设备列表中显示蓝牙耳机信息，您可以点击**更新**通过平板对此蓝牙耳机进行固件更新。

### 通过平板对智慧屏协同升级

- 下面以通过平板对智慧屏协同升级为例说明，具体操作过程仅供参考，其他设备请以实际情况为准。

- 1 将平板和智慧屏开启**蓝牙**，连接网络，并登录同一**华为帐号**。
- 2 在智慧屏首页选择**设置 > 系统 > 软件更新**，点击确认  **> 协同更新开关已开启**。  
  - 若您不愿意本机被其他设备协同升级，请关闭**协同更新**开关。
- 3 将平板进入**设置 > 系统和更新 > 软件更新**，点击  **> 本机设置**，确保**协同更新**开关已开启。  
  - 若您不愿意本机被其他设备协同升级，请关闭**协同更新**开关。
- 4 将平板进入**设置 > 系统和更新 > 软件更新**，点击**检查更新**。
- 5 当系统检测到智慧屏有新版本时，在升级设备列表中显示智慧屏信息，您可以点击**更新**通过平板对此智慧屏进行软件更新。

## 关于平板电脑

### 法律声明

版权所有 © 2024 华为终端有限公司。保留一切权利。

### 产品重要信息

#### 认证信息

设备型号	CMIIT ID	产品输入规格
BZF5-W00	24J44HW21862	10V $\approx$ 2.25A

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

型号: BZF5-W00

HarmonyOS3.0\_01